



به نام آن که جان را فکرت آموخت

# دوره تخصصی کاربرد زبان انگلیسی در عیب یابی خودرو



مدرس: امید شادزی

شرکت نیلی کار

English description	ترجمه فارسی	تلفظ
<b>AUTOMATIC GEARBOX MODULE</b>	کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک	
<b>CARBURETOR</b>	کاربراتور	
<b>CLU (CLUSTER)</b>	صفحه آمپر	
<b>PASSENGER AIR BAG</b>	ایر بگ سمت شاگرد	
<b>PENCIL COIL</b>	کوئل مدادی	
<b>REAR WINDOW OPENING CONTROL</b>	کنترل باز کردن شیشه عقب	
<b>(DBW) DRIVE BY WIRE</b>	راه اندازی الکترونیکی	
<b>4WD ( Four Wheel Drive)</b>	چهار چرخ محرک	
<b>A/C ( Air Conditioner)</b>	تهویه مطبوع (کولر)	
<b>A/F</b>	نسبت هوا به سوخت	
<b>ABC ( Active Body Control)</b>	کنترل فعال بدنه	
<b>ABNORMAL</b>	غیر عادی	
<b>ABOVE</b>	بالا، فوق	
<b>ABS</b>	سیستم ترمز ضد قفل	
<b>ABSENT</b>	غایب	
<b>ABSORBER</b>	جذب کننده، جاذب	
<b>ACC ( ACCESSORY)</b>	تجهیزات جانبی	
<b>ACC ( Adaptive Cruise Control)</b>	کروز کنترل تطبیق شونده	
<b>ACCELERATION</b>	شتاب	
<b>ACCELERATOR</b>	پدال گاز	
<b>ACCELERATOR POTENTIOMETER</b>	سنسور پدال گاز	
<b>ACCELEROMETER</b>	شتاب سنج	

ACCEPT	قبول کردن	
ACCEPTABLE	قابل قبول	
ACCESS	دسترسی	
ACCESS CODE	کد دسترسی	
ACCESSORIES RELAY	رله تجهیزات جانبی	
ACCORDING	بر اساس، مطابق	
ACCUMULATE	روی هم انباشتن، متراکم کردن	
ACCUMULATOR	آکومولاتور	
ACCURACY	دقت	
ACCURATE	دقیق	
ACCURATELY	دقیقا، عینا	
ACE ( Active Cornering Enhancement)	بهبود پیچیدن فعال	
ACHIEVE	دست یافتن	
ACKNOWLEDGMENT	تصدیق	
ACRONYM	کلمه اختصاری	
ACTIVATE	فعال کردن	
ACTIVE	فعال	
active rear-wheel steering	سیستم فعال فرمان چرخ عقب	
active restraint	سیستم پیشگیری ( ایمنی) فعال	
active suspension	سیستم تعلیق فعال	
ACTIVITY	فعالیت	
ACTUAL	واقعی	
ACTUATION TEST	تست عملکرد	
ACTUATOR	عملگر	
ACU (AIRBAG CONTROL UNIT)	کنترل یونیت ایربگ	

<b>ACU (Alarm Control Unit)</b>	یونیت دزدگیر	
<b>ADAPT</b>	وفق دادن، جور کردن	
<b>ADAPTION</b>	انطباق، منطبق شدن	
<b>ADAPTIVE</b>	تطبیق شونده	
<b>ADDITIONAL</b>	اضافی	
<b>ADDITIONAL HEATER UNIT INTERFACE</b>	اینترفیس یونیت گرمکن اضافی	
<b>ADDITIONAL HEATING RELAY</b>	رله گرمکن اضافی	
<b>ADDITIONAL HEATING RELAY CONTROL COMPUTER</b>	کامپیوتر کنترل رله گرمکن اضافی	
<b>ADDITIONAL PASSENGER COMPARTMENT HEATING</b>	گرمکن اضافی اتاق سرنشین	
<b>ADDITIVE</b>	افزودنی	
<b>ADJUST</b>	تنظیم کردن	
<b>ADJUSTABLE</b>	قابل تنظیم	
<b>ADJUSTMENT</b>	تنظیم	
<b>ADM ( Assistant Door Module)</b>	یونیت درب شاگرد	
<b>ADOPT</b>	قبول کردن، اتخاذ کردن، فراگرفتن	
<b>advance</b>	پیشرفته	
<b>ADVANCE</b>	آوانس	
<b>ADVENT</b>	ظهور، پیدایش	
<b>AERIAL AMPLIFIER</b>	تقویت کننده آنتن	
<b>aerodynamics</b>	علم بررسی تاثیر هوا بر حرکت اشیای متحرک	

<b>AFLS ( Adaptive Front Lighting System)</b>	چراغ های جلوی تطبیق شونده	
<b>A-frame</b>	قطعه ای از سیستم تعلیق به شکل A - قلاب بکسل	
<b>AFS ( Air Flow Sensor)</b>	سنسور جریان هوا	
<b>AFTER</b>	بعد از	
<b>AFTERBURNER</b>	پس سوز	
<b>aftermarket</b>	بازار خدمات پس از فروش	
<b>AFTERMARKET PART</b>	قطعه بازار خدمات خدمات پس از فروش	
<b>AHLS (Auto Headlamp Leveling System)</b>	سیستم اتوماتیک تنظیم ارتفاع چراغ های جلو	
<b>AID</b>	کمک	
<b>AIR BAG/PRE-TENSIONER COMPUTER</b>	یونیت ایربگ و پیش کشنده	
<b>air brake</b>	سیستم ترمز بادی	
<b>air cleaner</b>	تصفیه کننده ی هوا	
<b>AIR CONDITIONING CLUTCH</b>	کلاچ کمپرسور کولر	
<b>AIR CONDITIONING CONTROL PANEL</b>	پنل کنترل تهویه مطبوع	
<b>AIR CONDITIONING CONTROL UNIT</b>	کنترل یونیت تهویه مطبوع	
<b>AIR CONDITIONING FAN OUTPUT MODULE</b>	مدول فن تهویه	
<b>AIR FILTER</b>	فیلتر هوا	
<b>AIR FLAP SOLENOID VALVE</b>	شیر برقی ورود هوا	
<b>AIR INTAKE FLAP</b>	فلاپ هوای ورودی	

air/fuel mixture, air/fuel ratio	مخلوط سوخت و هوا	
airbag	کیسه هوا	
air-cooled engine	موتور هوا خنک	
airflow sensor	سنسور جریان هوا	
AJAR	نیمه باز	
ALARM ACTIVE DIODE	چراغ هشدار دزدگیر	
ALARM COMPUTER	یونیت دزدگیر	
ALARM SIREN	آژیر هشدار	
ALARM ULTRASOUND SENSOR	سنسور اولتراسونیک دزدگیر	
alb(Anti-Lock Braking)	ترمز ضد قفل	
ALERT	هشدار	
ALIGN	ردیف کردن، هم تراز کردن، تنظیم کردن	
ALIGNMENT	تراز، تنظیم	
ALLOCATION	تخصیص	
ALTER	تغییر دادن	
ALTERNATIVE	جایگزین	
ALTERNATOR	آلترناتور	
ALTITUDE	ارتفاع	
AMBIENT	محیط	
AMOUNT	مقدار، میزان	
amp/hour	آمپر / ساعت	
amperes (amps)	آمپر	
AMPLITUDE	دامنه، نوسان	
AMT ( Automated Manual	سیستم انتقال قدرت نیمه اتومات	

<b>Transmission)</b>		
<b>analogue instrument</b>	ابزار آنالوگ - عقربه نمایشگر خودرو	
<b>ANALYSIS</b>	آنالیز کردن، تحلیل کردن	
<b>anchor</b>	محل نصب قلاب (محل نصب کمر بند ایمنی)، لنگر	
<b>ANGLE</b>	زاویه	
<b>ANTENNA</b>	آنتن	
<b>ANTI</b>	ضد	
<b>ANTI CLOCKWISE</b>	پاد ساعتگرد	
<b>ANTI ROLL BAR</b>	میله ضد غلتش	
<b>ANTI THEFT</b>	دزدگیر	
<b>anti-dive suspension</b>	سیستم تعلیق بدون کله زدن در هنگام ترمز	
<b>anti-foaming agent</b>	عامل ضد کف کردن روغن	
<b>ANTIFREEZE</b>	ضد یخ	
<b>anti-knock additive</b>	مواد افزودنی بنزین جهت کاهش خود انفجاری بنزین (اکتان)	
<b>ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM COMPUTER</b>	کامپیوتر ABS	
<b>ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM/ELECTRONIC STABILITY PROGRAM COMPUTER</b>	کامپیوتر ABS/ESP	
<b>anti-roll bar</b>	میل تعادل	
<b>anti-squat suspension</b>	سیستم تعلیق بدون حرکت عقب خودرو در شروع حرکت	

<b>anti-submarining device</b>	وسیله ی جلوگیری از خاصیت زیردریایی ( لیز خوردن سرنشین روی صندلی در هنگام ضربه)	
<b>anti-sway bar</b>	میل تعادل	
<b>app (accelerator pedal position)</b>	موقعیت پدال گاز	
<b>APPLICATION</b>	کاربرد، درخواست	
<b>APPLIED</b>	به کار بسته شده، فعال شده	
<b>APPLY</b>	درخواست دادن، اعمال کردن، به کار بردن	
<b>APPROPRIATE</b>	مناسب	
<b>APPROVED</b>	تایید شده، مورد تایید	
<b>APPROXIMATE</b>	تقریبی	
<b>APPROXIMATELY</b>	تقریبا، حدود	
<b>APS ( Accelerator Position Sensor )</b>	سنسور موقعیت پدال گاز	
<b>APT ( A/c Pressure Transducer)</b>	سنسور فشار گاز کولر	
<b>AQS ( Air Quality Sensor)</b>	سنسور کیفیت هوا	
<b>AREA</b>	سطح، مساحت، منطقه	
<b>ARM</b>	اهرم، میله	
<b>ARMREST</b>	زیر آرنجی	
<b>ARROW</b>	پیکان، تیر	
<b>ASBESTOS</b>	آزبست	
<b>ASCENT</b>	صعود، سربالایی	
<b>ASR ( Anti Slip Regulation)</b>	سیستم ضد لغزش (کنترل کشش)	

<b>ASSEMBLY</b>	مونتاژ، مجموعه	
<b>ASSERT</b>	آزاد کردن، حمایت کردن، اثبات کردن	
<b>ASSIST</b>	کمک کردن	
<b>AT ( Automatic Transmission)</b>	سیستم انتقال قدرت اتوماتیک	
<b>ATF ( Automatic Transmission Fluid)</b>	روغن گیربکس اتوماتیک	
<b>ATMOSPHERIC PRESSURE SENSOR</b>	سنسور فشار جو	
<b>ATS ( Air Temperature Sensor)</b>	سنسور دمای هوای ورودی	
<b>ATTEMPT</b>	تلاش کردن	
<b>ATX ( Automatic Transaxle)</b>	گیربکس اتوماتیک	
<b>AUDIBLE</b>	قابل شنیدن	
<b>AUDIO</b>	صدا، شنیداری	
<b>AUTHORIZATION</b>	اجازه	
<b>AUTOMATIC TRANSMISSION COMPUTER</b>	کامپیوتر گیربکس اتوماتیک	
<b>AUTOMATIC TRANSMISSION TURBINE SPEED SENSOR</b>	سنسور سرعت توربین گیربکس اتوماتیک	
<b>AUTOMOTIVE</b>	خودرو	
<b>AUTOSUPPLY ALARM SIREN</b>	باتری پشتیبان آژیر دزدگیر	
<b>AUXILIARY</b>	کمکی	
<b>AVAILABLE</b>	موجود، در دسترس	

<b>AVERAGE</b>	متوسط	
<b>AVH ( Automatic Vehicle Hold)</b>	سیستم ترمز دستی اتوماتیک	
<b>AWD ( All Wheel Drive)</b>	همه چرخ ها محرک	
<b>AXIS</b>	محور، محور تقارن، محور چرخ	
<b>AXLE</b>	اکسل،محور	
<b>AXLE SHAFT</b>	محور دیفرانسل خودرو	
<b>BACK UP</b>	پشتیبان	
<b>BACKFIRE</b>	پس زدن احتراق،پس زدن شعله	
<b>BADGE</b>	نشان	
<b>badge engineering</b>	تولید یک خودرو تحت نام های مختلف	
<b>BAFFLE</b>	گیج کردن،گمراه کردن	
<b>Baja</b>	نوعی خودرو آفرود	
<b>BALANCE</b>	تعادل (بالانس)	
<b>balance shaft</b>	میل تعادل	
<b>BALANCING (TIRES)</b>	بالانس کردن (تایرها)	
<b>ball and nut steering</b>	مارپیچ فرمان	
<b>ball joint</b>	بخشی از سیستم تعلیق خودرو که همانند زانو عمل میکند(گوی و کاسه)، سیبک	
<b>BAN</b>	منع کردن، اجازه ندادن،ممنوع کردن	
<b>BARELY</b>	آشکارا،به سختی	
<b>BAROMETRIC PRESSURE</b>	فشار جو	
<b>barrel</b>	سیلندر	

<b>BAS ( Brake Assist System)</b>	سیستم کمک ترمز	
<b>base coat/clear coat system</b>	کیلر - براق کننده رنگ خودرو	
<b>BATTERY</b>	باطری	
<b>BATTERY ACID (ELECTROLYTE)</b>	اسید باطری	
<b>BATTERY HOLD-DOWN</b>	بست باطری	
<b>BCM (Body Control Module)</b>	کامپیوتر بدنه	
<b>BDC (BOTTOM DEAD CENTER)</b>	نقطه مرگ پایین	
<b>BEARING</b>	یاتاقان	
<b>BEFORE</b>	قبل از	
<b>BEIGE</b>	بژ	
<b>bell housing</b>	گلدانی گیربکس	
<b>BELONG</b>	متعلق بودن	
<b>BELOW</b>	پایین، زیر	
<b>belt</b>	کمر بند - تسمه	
<b>belt tensioner</b>	هرزگرد - سفت کن تسمه تایم	
<b>BENEFIT</b>	سود، مزیت	
<b>benzene</b>	مایع تشکیل دهنده بنزین (C6 H6)	
<b>BEYOND</b>	آنطرف، ماورا، خارج از	
<b>bhp ( brake horsepower )</b>	اسب بخار ترمزی	
<b>BIAS</b>	به یک طرف تمایل دادن، تحت تاثیر قرار دادن	
<b>BINARY</b>	دیجیتال	

<b>BIND</b>	بستن، چسباندن، بهم پیوستن	
<b>BLACK</b>	سیاه	
<b>BLANK</b>	خام، خالی	
<b>BLEED SCREW</b>	پیچ هواگیری	
<b>BLEEDING</b>	هواگیری	
<b>BLEND</b>	مخلوط کردن	
<b>BLIND</b>	کور	
<b>BLIND SPOT</b>	نقاط کور	
<b>BLOCK</b>	بلوکه	
<b>block ( engine block )</b>	بلوک موتور	
<b>blow</b>	دمیدن	
<b>BLOW BY</b>	بخارات روغن و سوخت داخل کارتیل	
<b>BLOWER</b>	دمنده (فن تهویه)	
<b>BLOWN FUSE</b>	فیوز سوخته	
<b>BLUE</b>	آبی	
<b>BMS ( Battery Management System)</b>	سیستم مدیریت باتری	
<b>BODY</b>	بدنه	
<b>body computer</b>	کنترل یونیت بدنه (BCM)	
<b>bog</b>	خمیر بتونه	
<b>BOLT</b>	پیچ	
<b>bonding</b>	جوشکاری - اتصال ظریف دو قطعه به یکدیگر	
<b>BONNET</b>	کاپوت	
<b>BONNET SWITCH</b>	کلید لادری کاپوت	
<b>BOOST</b>	تقویت کردن	

<b>boot</b>	گردگیر، صندوق عقب، چکمه	
<b>BOOT DOOR LOCKING MOTOR ON LEFT-HAND ROOF SIDE</b>	موتور قفل کن سمت چپ درب صندوق	
<b>BOOT DOOR LOCKING MOTOR ON RIGHT-HAND ROOF SIDE</b>	موتور قفل کن سمت راست درب صندوق	
<b>BOOT DOOR SOLENOID VALVE</b>	شیر برقی صندوق عقب	
<b>BOOT HYDRAULIC CYLINDER SENSOR</b>	سنسور سیلندر هیدرولیک صندوق عقب	
<b>BOOT LID LOCKING MICRO SWITCH</b>	میکرو سوئیچ صندوق عقب	
<b>BOOT SEPARATOR POSITION SENSOR</b>	سنسور موقعیت جداکننده صندوق عقب	
<b>bore</b>	دهانه سیلندر، قطر سیلندر	
<b>BOTTOMING</b>	فشرده شدن کمک فنرها موقع پریدن از دست انداز	
<b>boxer</b>	موتور افقی بوکسر، موتور تخت	
<b>B-Pillar</b>	ستون وسطی خودرو	
<b>BPS (Barometric Pressure Sensor)</b>	سنسور فشار جو	
<b>BRACKET</b>	پایه	
<b>BRAKE</b>	ترمز	
<b>BRAKE BOOSTER</b>	بوستر ترمز	
<b>BRAKE CALIPER</b>	سیلندر ترمز - کالیپر ترمز	
<b>Brake drag</b>	کشیدن ترمز	

Brake fade	از کار افتادن ترمز - چوب شدن ترمز	
Brake fluid	روغن ترمز	
BRAKE FLUID MIN LEVEL SENSOR	سنسور سطح روغن ترمز	
Brake fluid reservoir	مخزن روغن ترمز	
brake horsepower	اسب بخار ترمزی	
BRAKE LIGHTS ON RELAY	رله فعال کردن چراغ ترمز	
Brake master cylinder	سیلندر اصلی ترمز	
BRAKE PAD	لنت ترمز	
Brake shoes	کفشک ترمز	
BRAKE SWITCH	سوئیچ پدال ترمز	
BRAKE WEAR SENSOR	سنسور استهلاک لنت ترمز	
breaker points	نقاط شکست	
BREATHER	سوپاپ اطمینان یا تخلیه	
BRIGHTNESS	روشنایی	
BROCHURE	بروشور، جزوه	
BROUGHT	آورده	
BROWN	قهوه ای	
BSI (BUILT in SYSTEM INTERFACE)	بی اس آی (۲۰۶)	
BUBBLE	حباب	
Bucking	ریپ زدن حین شتاب گیری، کپ کردن	
BUCKLE	قفل کمربند	
BUILD	ساختن، درست کردن	
BUILD UP	ایجاد، ساخت	

<b>BULB</b>	حباب (لامپ)	
<b>bulkhead</b>	دیوار - تیغه	
<b>bulletproof</b>	محافظ ضد گلوله	
<b>BUMPER</b>	سپر	
<b>BUMPY</b>	پراز دست انداز، ناهموار	
<b>BURGLAR ALARM</b>	دزدگیر	
<b>BURN</b>	سوزاندن	
<b>burn out</b>	سوختن-دود از تایر در آمدن	
<b>BUSH</b>	بوش	
<b>butane</b>	گاز مایع - بوتان	
<b>BUTTERFLY VALVE</b>	سوپاپ پروانه ای (دریچه گاز)	
<b>BUTTON</b>	دکمه	
<b>BUZZER</b>	بازر (بوق هشدار)	
<b>BVA</b>	گیربکس اتوماتیک (فرانسوی)	
<b>BVM</b>	گیربکس دستی (فرانسوی)	
<b>BYPASS</b>	کنار گذر	
<b>CAB ( Curtain Air Bag)</b>	ایر بگ پرده ای	
<b>CABRIOLET</b>	خودروی دارای سقف تاشو	
<b>CALCULATE</b>	محاسبه کردن، حساب کردن	
<b>CALIBRATE</b>	کالیبره کردن، تنظیم کردن	
<b>CALIBRATION</b>	کالیبره	
<b>CAM AND LEVER</b>	بادامک و اهرم	
<b>CAMBER</b>	زاویه کمبر چرخ	
<b>CAMERA</b>	دوربین	
<b>Camshaft</b>	میل بادامک	
<b>CAMSHAFT INLET SENSOR</b>	سنسور موقعیت میل سوپاپ هوا	

<b>CAN ( Controller Area Network)</b>	شبکه can	
<b>CANISTER</b>	کنیستر	
<b>CAP</b>	درپوش	
<b>CAPABLE</b>	قادر، توانا، داشتن قابلیت	
<b>CAPACITOR</b>	خازن	
<b>CAPACITY</b>	ظرفیت	
<b>CAPTIVE</b>	اسیر، دربند	
<b>CAR PHONE CLUSTER</b>	صفحه نمایش تلفن خودرو	
<b>CAR PHONE SPEAKER</b>	بلندگوی تلفن خودرو	
<b>carbon fibre</b>	فیبر کربن	
<b>carbon monoxide</b>	منوکسید کربن	
<b>CAREFUL</b>	با دقت	
<b>CARGO</b>	بار	
<b>CARRIED OUT</b>	انجام شده	
<b>CAST</b>	ریخته گری	
<b>caster</b>	کستر ( چیدمان عمودی چرخ ) - چرخ کوچک	
<b>CASTER</b>	زاویه کستر چرخ	
<b>CATALOGUE</b>	کاتالوگ، راهنما	
<b>Catalytic converter</b>	مبدل کاتالیزوری	
<b>CATALYTIC CONVERTER</b>	مبدل کاتالیستی	
<b>CATCH</b>	گرفتار شدن، قلاب شده	
<b>CATEGORY</b>	دسته بندی	
<b>CAUSE</b>	علت، موجب	
<b>CAUTION</b>	احتیاط	
<b>CBS ( Convectional Brake</b>	سیستم ترمز معمولی	

<b>System)</b>		
<b>cc (cubic centimetres)</b>	حجم موتور	
<b>CCN ( Central Control Node)</b>	یونیت کنترل مرکزی (سمند ماکس و ۲۰۶ ایران)	
<b>CD CHANGER</b>	CD CHANGER	
<b>cd(Coefficient of Drag)</b>	ضریب اصطکاک	
<b>CDS/ESP</b>	سیستم کنترل پایداری	
<b>CEILING</b>	سقف	
<b>CENTRAL COMMUNICATION UNIT</b>	یونیت ارتباط مرکزی	
<b>CENTRAL DOOR LOCKING RELAY</b>	رله قفل مرکزی	
<b>CENTRAL INTERIOR HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL</b>	آنتن تشخیص کارت قست وسط اتاق	
<b>CENTRAL LOCKING / HAZARD WARNING LIGHTS SWITCH</b>	کلید قفل مرکزی و فلاشر	
<b>CENTRAL LOCKING FOR PASSENGER DOOR</b>	قفل برقی درب شاگرد	
<b>CHAIN</b>	زنجیر	
<b>chain drive</b>	خودروهای دارای زنجیر تایم	
<b>CHANGE</b>	تغییر دادن	
<b>CHANNEL</b>	کانال، دریچه	
<b>CHARGING SYSTEM</b>	سیستم شارژ	
<b>CHART</b>	نودار، جدول	
<b>CHASSIS</b>	شاسی	
<b>Chassis (undercarriage)</b>	شاسی	

CHIP	تراشه	
CHOKE	ساسات	
CIGARETTE LIGHTER	فندک	
CIRCLE	دایره	
CIRCUIT	مدار	
CIRCULATION	گردش، چرخش	
CIRCUMFERENCE	محیط، پیرامون	
CKPS (Crankshaft Position Sensor)	سنسور موقعیت میل لنگ (سنسور دور موتور)	
CLAMP	گیره، گیر کردن	
CLASSIFICATION	طبقه بندی، دسته بندی	
clear coat	کیلر - براق کننده رنگ خودرو	
CLEARANCE	خلاصی، لقی	
CLIMATE	آب و هوا	
climate control	تهویه مطبوع دارای تنظیم دما	
CLOCK	ساعت	
clock/clocked	ساعت، سنجش زمانی	
CLOCK/EXTERNAL TEMPERATURE/CARPHONE DISPLAY ASSEMBLY	صفحه نمایش وسط کنسول	
CLOCKWISE	ساعتگرد	
CLOSE LOOP	مدار بسته	
clutch	کلاچ	
CLUTCH PEDAL SWITCH	سوئیچ پدال کلاچ	
CMPS ( Camshaft Position Sensor)	سنسور موقعیت میل بادامک	
CNG ( Compressed Natural	گاز طبیعی فشرده	

Gas)		
COARSE	زبر،خشن	
COATED	روکش شده،پوشش داده شده	
cog	دنده ی چرخ	
COHERENCE	همخوانی	
COIL	سليم پيچ	
COLD AIR BLOWER	فن تهويه	
Cold cranking amps (CCA)	آمپر استارت سرد	
COLLAPSIBLE	قابل فروریختن	
COLLAR	گریبان، یقه، طوق	
COLLISION	برخورد	
COLOR	رنگ	
COLUMN	ستون	
COMBINATION	ترکیب،مخلوط	
COMBUSTION	احتراق	
COMFORT	آسایش	
COMMAND	فرمان، دستور	
COMMERCIAL CAR	خودروهای تجاری(غیر سواری) سنگین	
COMMUNICATE	ارتباط داشتن	
COMMUTATOR	جابجاگر،تغییر دهنده جهت برق	
COMPACT	فشرده	
COMPARE	مقایسه کردن	
COMPARISON	مقایسه	
COMPARTMENT	اتاق،محفظه	
COMPASS	قطب نما	

COMPENSATE	جبران کردن	
COMPLAINT	شکایت	
COMPLIANT	موافق	
COMPONENTS	قطعات	
COMPRESSION	تراکم	
Compression ratio	نسبت تراکم	
COMPRESSION RATIO	نسبت تراکم	
COMPRESSOR	کمپرسور	
computed torque control	کنترل گشتاور محاسبه شده	
CONCENTRIC	متحدالمركز، هم مرکز	
concourse	محل اجتماع و تلاقی	
CONDENSER	کندانسور	
CONDITION	وضعیت	
CONE	مخروط، قیف	
CONFIDENTIAL	محرمانه	
CONFIGURATION	پیکره بندی	
CONICAL	مخروطی، کله قندی	
CONNECTING ROD	شاتون	
CONNECTION	اتصال	
Constant velocity (CV) joint	مفصل انتقال قدرت - کله پولوس، سر پولوس	
CONSTRUCTION	ساختار	
CONSULT	مشورت کردن	
CONSUMPTION	مصرف	
CONTACT	تماس	
contact points	نقاط تماس	
CONTAINER	ظرف	

CONTENT	محتوا	
CONTINUE	ادامه	
CONTINUED	ادامه دار	
CONTINUOUS	متوالی، پیوسته	
CONTRIBUTION	سهم، مشارکت	
Control arms	چپقی فرمان	
CONVECTIONAL	سنتی	
CONVENIENCE	راحتی	
CONVENTIONAL	سنتی، قدیمی	
CONVERTER	مبدل، تبدیل کننده	
CONVERTIBLE	خودروی دارای سقف تاشو	
CONVEYOR	نوار نقاله	
COOLANT	مایع خنک کاری	
Coolant (anti-freeze)	خنک کننده (ضدیخ)	
COOLANT GAS PRESSURE SENSOR	سنسور فشار گاز کولر	
Coolant recovery reservoir	مخزن آب رادیاتور	
COOLING FAN UNIT	یونیت فن رادیاتور	
CORD	طناب، ریسمان، سیم	
CORE	هسته، مغز و درون هر چیز	
CORNERING	سر پیچ	
CORRECT	صحیح	
CORRECTION	تصحیح	
CORRELATION	ارتباط، همبستگی، ربط	
COUNTER	شمارنده	
COUNTERCLOCKWISE	خلاف جهت عقربه های ساعت	
COURTESY MIRROR LIGHT	چراغ پشت سایه بان شاگرد	

<b>COURTESY MIRROR LIGHT CONTROL</b>	کلید کنترل چراغ آینه	
<b>CPS (Camshaft Position Sensor)</b>	سنسور موقعیت میل سوپاپ	
<b>CPU ( Central Processing Unit)</b>	واحد پردازش مرکزی	
<b>CRAB</b>	خرچنگ، حرکت خرچنگی	
<b>CRACK</b>	ترک، شکاف	
<b>Crank</b>	چرخیدن	
<b>CRANK</b>	چرخیدن، لنگ	
<b>CRANKCASE</b>	محفظه میل لنگ (کارتل)	
<b>CRANKING</b>	چرخیدن	
<b>Crankshaft</b>	شافت میل لنگ	
<b>CREEP</b>	خزیدن، سینه خیز رفتن	
<b>CRITERIA</b>	ضوابط، معیارها	
<b>cruise control</b>	سیستم تثبیت سرعت، کروز کنترل	
<b>CRUISE CONTROL LIMITER START STOP CONTROL</b>	دکمه ی لیمیتر (limiter)	
<b>CRUISE CONTROL SWITCH</b>	کلید کروز کنترل	
<b>CRUISING</b>	گشت زدن، حرکت پیوسته	
<b>CRUSH</b>	فشردن، له شدن، چلانیدن	
<b>CTS ( Coolant Temperature Sensor)</b>	سنسور دمای مایع خنک کاری	
<b>cubic-inch displacement</b>	حجم به اینچ مکعب	
<b>CUMULATIVE</b>	انباشته، جمع شده	
<b>Curb weight</b>	وزن کل خودرو با سوخت و تجهیزات	

<b>CURRENT</b>	جریان، جاری، لحظه ای	
<b>CURTAIN</b>	پرده	
<b>CUSTOMARY</b>	مرسوم، عادی، معمولی	
<b>CUT OFF</b>	قطع سوخت	
<b>Cuts out</b>	خفه کردن	
<b>CUV ( Crossover Utility Vehicle)</b>	خودروی شاسی بلند کوچک شهری	
<b>CV JOINT</b>	اتصال چهار شاخ	
<b>CVSA ( Continuously Variable damping force Shock Absorber)</b>	کمک فنر با نیروی ضربه گیری پیوسته متغیر	
<b>CVT ( Continuously Variable Transmission)</b>	سیستم انتقال قدرت پیوسته متغیر	
<b>CVVT (CONTINUOUS VARIABLE VALVE TIMING)</b>	زمانبندی پیوسته متغیر سوپاپ ها	
<b>CYCLE</b>	سیکل، چرخه	
<b>CYCLONE</b>	گردباد	
<b>CYLINDER</b>	سیلندر	
<b>CYLINDER HAED</b>	سر سیلندر	
<b>cylinder head gasket</b>	واشر سر سیلندر	
<b>CYLINDER SENSOR</b>	سنور موقعیت میل سوپاپ	
<b>DAB ( Driver Airbag)</b>	ایر بگ سمت راننده	
<b>DAMAGE</b>	صدمه، آسیب دیدن	
<b>DAMPER</b>	ضربه گیر، تعدیل کننده	
<b>DAMPING</b>	ضربه گیری	
<b>DATA</b>	داده ها	
<b>DATA ANALYSIS</b>	تحلیل داده ها، پارامترها	

DATE	تاریخ	
DBC ( Downhill Brake Control)	کنترل ترمز در سرازیشی	
DCT (Dual clutch Transmission)	سیستم انتقال قدرت دو کلاچه	
DDM ( Driver Door Module)	یونیت درب راننده	
DDN ( Driver Door Node)	یونیت درب راننده	
DEADLOCK	باز نشدن درب با دستگیره بیرون و داخل	
DEALER	فروشنده	
DECELERATION	شتاب منفی (کاهش سرعت)	
DECIDE	تصمیم گرفتن	
DECREASE	کاهش	
DEFAULT	پیش فرض	
DEFECTIVE	معیوب	
DEFLECT	منحرف کردن، کج کردن، شکستن	
DEFOGGER	گرمکن شیشه	
DEFROSTER	ضد بخار	
DEGREE	درجه	
DE-ICER	گرمکن شیشه	
DELAY	تاخیر	
DELIVERY	دریافت	
DEMAND	درخواست	
DEMONSTRATE	نشان دادن، شرح دادن، ثابت کردن	
DENY	رد کردن، تکذیب کردن	

DEPLOY	گسترده شدن	
DEPRESS/PRESS	فشردن	
DERIVATIVE	مشتق، گرفته شده	
DESCRIPTION	شرح، توضیح	
DESIGN	طراحی	
DESIRED	مطلوب	
DETACH	جدا کردن، سواکردن	
DETAIL	جزئیات	
DETECT	تشخیص دادن	
DETECTION	تشخیص	
DETERMINE	مشخص کردن، تعیین کردن	
Detonation (knocking, pinging)	صدای سوپاپ - ضربه پیستون به سیلندر - صدای ناک زدن	
DEVIATION	انحراف	
DEVICE	وسیله	
DFI (Direct Fuel Injection)	تزریق مستقیم سوخت	
DIAGNOSTIC SOCKET	سوکت عیب یابی	
DIAMETER	قطر	
diesel engine	موتور دیزل	
DIESEL FUEL HEATER RELAY	رله گرمکن سوخت دیزل	
DIESEL FUEL HEATER RESISTOR	مقاوت گرمکن سوخت دیزل	
DIESEL INJECTION COMPUTER SUPPLY RELAY	رله تغذیه کامپیوتر دیزل	
Dieseling	انفجار داخل دریچه گاز، عطسه داخل دریچه	
DIFFERENTIAL	دیفرانسیل	

Differential lube (gear oil)	واسکازین	
DIFFICULT	سخت، دشوار	
DIMMER	تیره کننده (کم نور کننده)	
DIN(Deutsche Institut fur Normung)	مجموعه استاندارد های شناخته شده بین المللی برای اندازه گیری	
DIPPED BEAM HEADLIGHT	نور پایین	
DIPSTICK	میله گیج روغن	
direct ignition system	سیستم جرقه زنی مستقیم	
direct injection	تزریق مستقیم سوخت	
DIRECTION	جهت	
DIRECTION CONTROL	کنترل جهت	
directional tyre	جهت چرخش تایر	
DISABLE	غیر فعال کردن	
DISARM	خاموش کردن	
Disc brake	دیسک ترمز	
disc/disk brakes	ترمز دیسکی	
DISCHARGE BULB COMPUTER	کنترل یونیت چراغ زنون	
DISCRETE	مجزا، جدا	
DISENGAGE	از گیر در آوردن	
DISPLACEMENT	جابجایی، تغییر مکان	
DISPLAY	صفحه نمایش	
DISTANCE	فاصله	
DISTINGUISH	تشخیص دادن	
DISTRIBUTER	مقسم ( دلکو)	
distributor cap	در دلکو	

<b>DLC (Data Link Connector)</b>	کانکتور عیب یاب	
<b>DOCUMENT</b>	مدارک	
<b>dog</b>	چنگکی دنده	
<b>DOHC (double overhead camshafts)</b>	موتور دارای دو میل بادامک در روی سرسیلندر	
<b>DOME</b>	گنبد	
<b>DOMESTIC</b>	داخلی، بومی	
<b>donut</b>	حرکت خودرو از پهلو - سر خوردن	
<b>DOT(American Department of Transportation)</b>	وزارت حمل و نقل آمریکا	
<b>double wishbone suspension</b>	سیستم تعلیق دارای دو جناق (طبق دار دابل)	
<b>double-declutch</b>	دوکلاچه	
<b>DOWN</b>	پایین، از کار افتاده	
<b>DOWNHILL</b>	سرازیری، سرانشیبی	
<b>DOWNSTREAM OXYGEN SENSOR</b>	سنسور اکسیژن پایین	
<b>DOZENS</b>	جین ها	
<b>DRAIN</b>	تخلیه، ریزش آب	
<b>Drive shaft</b>	پلوس	
<b>drive train</b>	انتقال قدرت	
<b>drive wheels</b>	چرخ های محرک	
<b>drive-by-wire</b>	دریچه گاز برقی - پدال گاز برقی	
<b>driven wheels</b>	چرخ های متحرک	
<b>DRIVER</b>	راننده	

<b>DRIVER'S ANTI-SUBMARINING AIRBAG (ANTI-SLIDE CUSHION)</b>	ایربگ زیر زانو راننده (کوسن ضد سر خوردن)	
<b>DRIVER'S COURTESY MIRROR LIGHT</b>	چراغ پشت سایه بان راننده	
<b>DRIVER'S DOOR ELECTRIC LOCKING</b>	قفل برقی درب راننده	
<b>DRIVER'S DOOR HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL</b>	آنتن تشخیص کارت درب راننده	
<b>DRIVER'S ELECTRIC REAR-VIEW MIRROR</b>	آئینه برقی سمت راننده	
<b>DRIVER'S FOOTWELL LIGHT</b>	چراغ پایین درب راننده	
<b>DRIVER'S FRONT SEAT POSITION SENSOR</b>	سنسور موقعیت صندلی راننده	
<b>DRIVER'S FRONT TWIN ELECTRIC WINDOWS CONTROL</b>	کلید های کنترل شیشه های جلو روی درب راننده	
<b>DRIVER'S HEAD SIDE AIR BAG</b>	ایربگ جانبی سر راننده	
<b>DRIVER'S HEATED SEAT</b>	گرمکن صندلی راننده	
<b>DRIVER'S PRETENSIONER</b>	پیش کشنده سمت راننده	
<b>DRIVER'S REAR TWIN ELECTRIC WINDOWS CONTROL</b>	کلید های کنترل شیشه های عقب روی درب راننده	
<b>DRIVER'S SEAT BELT SWITCH</b>	کلید کمربند راننده	
<b>DRIVER'S SIDE REAR DOOR</b>	آنتن تشخیص کارت درب عقب چپ	

<b>HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL</b>		
<b>DRIVER'S SIDE REAR PASSENGER FOOT LIGHT</b>	چراغ پایین درب عقب چپ	
<b>DRIVER'S SIDE SATELLITE</b>	سنسور شتاب جانبی سمت راننده	
<b>DRIVER'S WINDOW MOTOR</b>	موتور شیشه بالابر راننده	
<b>driveshaft</b>	پلوس	
<b>Drivetrain (powertrain)</b>	انتقال قدرت (گیربکس)	
<b>DRIVING SCHOOL</b>	آموزش رانندگی	
<b>DRL ( Daytime Running Lights)</b>	چراغ های روشن در روز	
<b>DRONE</b>	صدای وزوز، وزوز کردن	
<b>DRUM</b>	کاسه چرخ	
<b>Drum brake</b>	ترمز کاسه ای	
<b>DSC (DYNAMIC STABILITY CONTROL)</b>	کنترل پویای پایداری	
<b>DSG ( Direct Shift Gearbox)</b>	گیربکس تعویض مستقیم ) (دوکلاچه)	
<b>DTC ( Diagnostic Trouble Code)</b>	کد خطا	
<b>DUAL</b>	دوگانه (دوبل)	
<b>Dual overhead camshafts (DOHC)</b>	موتور دارای دو میل بادامک در روی سرسیلندر	
<b>DUE</b>	ناشی از، موعد	
<b>DURABLE</b>	بادوام، پایا	
<b>DURING</b>	در طی، در مدت	

<b>DUST</b>	گردو غبار، ذره، خاک	
<b>DUTY</b>	وظیفه (کار)	
<b>dwel</b>	ساکن شدن - زمان بسته ماندن سوپاپ ها، زمان شارژ کوئل	
<b>dynamo</b>	ژنراتور جریان مستقیم، دینام	
<b>dyno, dynamometer</b>	داینامومتر - وسیله اندازه گیری فشار، نیرو، گشتاور	
<b>EARTH</b>	زمین	
<b>east-west</b>	شرق- غرب	
<b>EBA ( Emergency Brake force Assistant)</b>	سیستم ترمز کمکی اضطراری	
<b>EBD ( Electronic Brake force Distribution)</b>	سیستم تقسیم الکترونیکی نیروی ترمز	
<b>ECM (Engine Control Module)</b>	کنترل یونیت موتور	
<b>ECM / ECU(Electronic Control Unit/module)</b>	واحد کنترل الکترونیکی	
<b>ECO MODE</b>	حالت اقتصادی	
<b>ECONOMY</b>	اقتصادی، به صرفه	
<b>ECS ( Electronic Control Suspension)</b>	کنترل الکترونیکی تعلیق	
<b>ECT ( Engine Coolant Temperature sensor)</b>	سنسور دمای آب موتور	
<b>ECTS ( Engine Coolant Temperature Sensor)</b>	سنسور دمای آب موتور	
<b>ECU (Electronic Control Unit)</b>	کنترل یونیت الکترونیکی	
<b>EFFICIENCY</b>	بهره وری، راندمان، کارایی	

<b>EFI ( Electronic Fuel Injection)</b>	سیستم پاشش سوخت الکترونیکی	
<b>EGR (Exhaust Gas Recirculation)</b>	سیستم بازخوران دود های آگروز	
<b>EGR BYPASS SOLENOID VALVE</b>	شیر برقی کنار گذر EGR	
<b>EGR SOLENOID VALVE</b>	شیر برقی EGR	
<b>EHPS ( Electro Hydraulic Power Steering)</b>	فرمان الکترو هیدرولیکی	
<b>ELECTRIC AERIAL</b>	آنتن برقی	
<b>ELECTRIC COOLANT PUMP</b>	واتر پمپ برقی	
<b>ELECTRIC COOLANT PUMP RELAY</b>	رله واتر پمپ برقی	
<b>ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING SYSTEM</b>	سیستم فرمان برقی	
<b>ELECTRIC REAR-VIEW MIRROR CONTROL</b>	کلید تنظیم آینه ها	
<b>ELECTRIC WINDOW RELAY</b>	رله شیشه برقی	
<b>ELECTRO CHROMIC MIRROR</b>	آینه الکتروکرومیک	
<b>Electrolyte (battery acid)</b>	الکترو لیت (اسید باطری)	
<b>Electronic fuel injection (EFI)</b>	سیستم سوخت رسانی الکترونیکی	
<b>electronic ignition</b>	سیستم جرقه زنی الکترونیکی	
<b>electronic stability control</b>	کنترل پایداری الکترونیکی	
<b>electronic throttle control</b>	کنترل الکترونیکی دریچه گاز (دریچه گاز برقی)	
<b>electronically controlled</b>	کنترل تعلیق الکترونیکی	

<b>suspension</b>		
<b>ELEMENT</b>	جز، عنصر	
<b>ELIMINATE</b>	حذف کردن، زدودن، برطرف کردن	
<b>ELITE</b>	نخبه، زبده	
<b>EMERGENCY</b>	اضطراری	
<b>EMERGENCY BARKE</b>	ترمز دستی	
<b>EMISSION</b>	آلاینده	
<b>EMPTY</b>	خالی	
<b>EMS (Engine Management System)</b>	سیستم مدیریت موتور	
<b>ENABLE</b>	فعال کردن	
<b>END UP</b>	منجر شدن، درنهایت	
<b>ENGAGE</b>	درگیر شدن	
<b>ENGINE</b>	موتور	
<b>ENGINE BLOCK</b>	بلوک موتور	
<b>Engine block (crankcase)</b>	بلوک سیلندر (محل اتصال میل لنگ)	
<b>ENGINE COOLING LOW SPEED FAN RESISTANCE</b>	مقاومت دور کند فن	
<b>engine valve</b>	سوپاپ موتور	
<b>ENSURE</b>	مطمئن ساختن، تضمین کردن	
<b>ENTER</b>	وارد کردن	
<b>ENTERTAINMENT</b>	سرگرمی، پذیرایی	
<b>ENVIRONMENT</b>	محیط	
<b>EPB (Electronic Parking Brake)</b>	ترمز دستی برقی	

<b>EPS ( Electric Power steering)</b>	فرمان برقی	
<b>EQUIPMENT</b>	تجهیزات	
<b>EQUIPPED</b>	مجهز	
<b>EQUIVALENT</b>	معادل، مشابه، هم ارز، قابل تعویض	
<b>ERASABLE</b>	قابل پاک شدن	
<b>ERASE</b>	پاک کردن	
<b>ERASURE</b>	محو	
<b>ESC ( Electronic Stability Control)</b>	سیستم کنترل پایداری	
<b>ESCL (ELECTRIC STEERING COLUMN LOCK)</b>	قفل الکتریکی ستون فرمان	
<b>ESP ( Electronic Stability Programme)</b>	سیستم کنترل پایداری	
<b>ESP ON/OFF BUTTON</b>	دکمه ESP off	
<b>ESSENTIAL</b>	ضروری	
<b>ESTATE</b>	استیشن	
<b>ESTIMATE</b>	تخمین زدن	
<b>ETACS ( Electronic Time &amp; Alarm Control System)</b>	سیستم کنترل الکترونیکی زمان و دزدگیر	
<b>ETB ( Electronic Throttle Body)</b>	دریچه گاز برقی	
<b>ETC (ELECTRONIC THROTTLE CONTROL)</b>	دریچه گاز برقی	
<b>EVALUATE</b>	ارزیابی کردن، سنجیدن	
<b>EVAP (Evaporative Emission Control SYSTEM)</b>	سیستم کنترل بخارات آلاینده	

<b>EVAPORATOR</b>	اواپراتور (تبخیرکننده)	
<b>EVS ( Electronic Valve Solenoid)</b>	شیربرقی (سنولوئید)	
<b>EXCEED</b>	از یک حدی تجاوز کردن	
<b>EXCELLENT</b>	عالی، بسیار خوب	
<b>EXCEPT</b>	به جز	
<b>EXCESS</b>	مازاد (اضافه)	
<b>EXCESSIVE</b>	بیش از حد، بیش از اندازه	
<b>EXCHANGE</b>	تعویض کردن	
<b>EXCHANGER FLOW LOCK-UP SOLENOID VALVE</b>	شیر برقی لاک آپ تغییر جریان	
<b>EXCITOR</b>	محرک	
<b>EXHAUST</b>	اگزوز	
<b>EXPAND</b>	گسترش، بسط دادن، توسعه دادن	
<b>EXPANSION</b>	انبساط	
<b>EXPECTED</b>	مورد انتظار	
<b>EXPEL</b>	خارج کردن، بیرون انداختن	
<b>EXPOSURE</b>	در معرض چیزی قرار گرفتن	
<b>EXPRESS</b>	سریع	
<b>EXTENSION</b>	تعمیم، گسترش، توسعه	
<b>EXTENT</b>	وسعت، حد، اندازه	
<b>EXTERIOR</b>	بیرونی	
<b>EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR</b>	سنسور دمای هوای بیرون	
<b>EYEBOLT</b>	پیچی که در انتهای یک سوراخ برای عبور خار دارد	

<b>FACE ANGLE</b>	زاویه وجه	
<b>FAIL</b>	شکست خوردن، رد شدن	
<b>FAILURE</b>	شکست، عدم موفقیت	
<b>FAM ( Front Area Module)</b>	یونیت قسمت جلو	
<b>FAN ASSEMBLY RELAY</b>	رله فن	
<b>fan belt</b>	تسمه پروانه	
<b>Fast idle</b>	بالا رفتن دور موتور در زمان استارت(ساسات کردن)	
<b>FASTEN</b>	بستن	
<b>FASTENER</b>	نگه دارنده	
<b>FAULT</b>	خطا	
<b>FAULTY</b>	معیوب، ناقص	
<b>FCW(FORWARD COLLISION WARNING)</b>	سیستم هشدار برخورد از روبرو	
<b>FEATURE</b>	مورد، خاصیت	
<b>FEEDBACK</b>	بازخورد	
<b>FENDER</b>	گلگیر	
<b>FILL</b>	پر کردن	
<b>FILLER</b>	پرکن	
<b>FILLING</b>	پرکردن	
<b>firewall</b>	دیواره جدا کننده محفظه موتور از اتاق، دیوار آتش	
<b>FIRING ORDER</b>	ترتیب احتراق	
<b>FITTED</b>	مجهز به، مناسب	
<b>FIX</b>	تعمیر کردن، ثابت کردن، درست کردن	
<b>FLAME</b>	شعله	

<b>FLASH</b>	فلاش، برق، نور لحظه ای	
<b>FLAT TIRE</b>	صاف، تخت، پنچر	
<b>FLATNESS</b>	صاف، صاف بودن	
<b>FLING</b>	پرت کردن، انداختن	
<b>Flooding</b>	نشستی بنزین در سیلندر	
<b>FLOOR</b>	کف اتاق، کف	
<b>floorpan</b>	کف خودرو	
<b>FLOW</b>	جریان	
<b>FLUID</b>	مایع	
<b>FLYWHEEL</b>	فلایویل، چرخ طیار	
<b>FN (Front Node)</b>	نود جلویی (یونیت داخل موتور سمند و رانا)	
<b>FOB/PIC</b>	سوئیچ هوشمند (keyless)	
<b>FOG LIGHT</b>	چراغ مه شکن	
<b>FOLD</b>	خم کردن	
<b>FOLLOW</b>	دنبال کردن، پیروی کردن، در زیر آمدن	
<b>FORCE</b>	نیرو	
<b>FOREIGN</b>	خارجی، بیرونی	
<b>FORWARD</b>	به جلو، فرستادن	
<b>FOUND</b>	پیدا شده، یافت شده	
<b>Four-wheel drive (4WD or 4X4)</b>	چهار چرخ محرک	
<b>four-wheel independent suspension</b>	سیستم تعلیق چهار چرخ مستقل	
<b>FRAME</b>	قاب	
<b>FREE LENGTH</b>	طول آزاد	

<b>freeflow exhaust</b>	نوعی انباری آگزوز که دود را سریعتر تخلیه می کند	
<b>FREEWAY</b>	آزادراه	
<b>FREQUENCY</b>	فرکانس	
<b>FRICTION</b>	اصطکاک،سایش	
<b>FRONT</b>	جلو، روبرو	
<b>FRONT AND REAR BI-DIRECTIONAL WASHER PUMP</b>	پمپ شیشه شور دوجته جلو و عقب	
<b>FRONT COURTESY LIGHT</b>	چراغ سقف جلو	
<b>FRONT DRIVER'S SIDE CHEST AIR BAG</b>	ایر بگ کنار صندلی راننده	
<b>FRONT DRIVER'S SIDE LAP PRETENSIONER</b>	پیش کشنده راننده	
<b>FRONT HEIGHT SENSOR</b>	سنسور ارتفاع جلو	
<b>FRONT INTERIOR HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL</b>	آنتن تشخیص کارت قست جلوی اتاق	
<b>FRONT LEFT DOOR SPEAKER</b>	بلندگوی درب جلو چپ	
<b>FRONT PASSENGER ANTI-SUBMARINING AIRBAG (ANTI-SLIDE CUSHION)</b>	ایر بگ زیر زانو شاگرد (کوسن ضد سر خوردن)	
<b>FRONT PASSENGER FOOTWELL LIGHT</b>	چراغ پایین درب شاگرد	
<b>FRONT PASSENGER'S SIDE CHEST AIR BAG</b>	ایر بگ کنار صندلی شاگرد	
<b>FRONT RIGHT DOOR</b>	بلند گوی درب جلو راست	

<b>SPEAKER</b>		
<b>Front-wheel drive (FWD)</b>	چرخ جلو محرک	
<b>FUEL</b>	سوخت	
<b>FUEL FILLER FLAP LOCKING MOTOR</b>	موتور قفل کننده مسیر پرکن سوخت	
<b>FUEL FILTER</b>	فیلتر سوخت	
<b>FUEL FLOW ACTUATOR</b>	شیر برقی جریان سوخت دیزل	
<b>FUEL GAUGE</b>	درجه باک بنزین	
<b>Fuel injection (FI)</b>	تزریق سوخت	
<b>FUEL MANIFOLD PRESSURE SENSOR</b>	سنسور فشار مانیفولد سوخت (دیزل)	
<b>FUEL PUMP AND SENDER UNIT</b>	پمپ بنزین	
<b>FUEL PUMP RELAY</b>	رله پمپ بنزین	
<b>FUEL RAIL</b>	ریل سوخت	
<b>FUEL TEMPERATURE SENSOR</b>	سنسور دمای سوخت	
<b>FUNCTION</b>	کاربرد	
<b>FUNCTIONALITY</b>	قابلیت	
<b>FURTHER</b>	بیشتر	
<b>FUSE</b>	فیوز	
<b>FUSS</b>	سروصدا، تلاش	
<b>FWD ( Front Wheel Drive)</b>	چرخ های جلو محرک (دیفرانسیل جلو)	
<b>GAP</b>	فاصله	
<b>GAS EXPANSION SOLENOID VALVE RELAY</b>	رله شیر برقی انبساط گاز LPG	
<b>GAS SOLENOID VALVE</b>	سنسور شیر برقی گاز	

<b>SENSOR</b>		
<b>gas-filled shock absorber</b>	کمک فنر گازی	
<b>GASKET</b>	واشر	
<b>GATE</b>	دریچه، دروازه	
<b>GDI ( Gasoline Direct Injection)</b>	تزریق مستقیم سوخت	
<b>GEAR</b>	دنده	
<b>GEAR LEVER DISPLAY</b>	نمایشگر وضعیت دنده	
<b>Gear oil (differential lube)</b>	روغن گیربکس	
<b>GEAR SELECTOR CONTROL</b>	کنترل سوئیچ انتخاب دنده	
<b>gearbox</b>	جعبه دنده	
<b>GENERAL</b>	عمومی	
<b>GENERATION</b>	نسل	
<b>generator</b>	مولد	
<b>GENUINE</b>	اصل، اصلی	
<b>GLASS</b>	شیشه	
<b>GLOBAL</b>	جهانی، کلی	
<b>GLOVE COMPARTMENT</b>	جعبه داشبورد	
<b>GLOVE COMPARTMENT LIGHT</b>	چراغ داخل داشبورد	
<b>GLOVEBOX LOCK MOTOR</b>	موتور قفل داشبورد	
<b>GLOW</b>	تابش نور	
<b>GND (GROUND)</b>	زمین	
<b>GO OFF</b>	خاموش شدن	
<b>GPS ( GLOBAL POSITIONING SYSTEM)</b>	سیستم مکان یاب جهانی	
<b>GPS NAVIGATION AERIAL</b>	آنتن GPS	

<b>GRAB</b>	گرفتن، ربایش، ترمز شدید و ناگهانی	
<b>GRAVEL</b>	شن و ماسه	
<b>GREASE</b>	گریس	
<b>GREEN</b>	سبز	
<b>GREY</b>	خاکستری	
<b>GRINDING</b>	سایشی	
<b>GROOVE</b>	شیار، کانال، گودی	
<b>GROSS</b>	درشت، بزرگ	
<b>G-SENSOR</b>	سنسور شتاب	
<b>GUAGE</b>	گیج، اندازه گیر	
<b>GUIDE</b>	راهنما	
<b>GYROSCOPE</b>	گردش نما	
<b>HABIT</b>	عادت، عرف، خوی	
<b>HAC ( Hill start Assist Control)</b>	سیستم کمک به حرکت در سربالایی	
<b>HALF</b>	نصف	
<b>half shafts</b>	محور نیمه، شافت کوتاه	
<b>HAMMER</b>	چکش	
<b>HANDBOOK</b>	دفترچه تعمیرات	
<b>HANDBRAKE</b>	ترمز دستی	
<b>HANDBRAKE SWITCH</b>	سوئیچ ترمز دستی	
<b>HANDLE</b>	دستگیره	
<b>HANDS-FREE MOBILE PHONE MICROPHONE</b>	میکروفون هندزفری موبایل	
<b>hardtop</b>	سقف خودروی قابل جابجایی	
<b>HARDWARE</b>	سخت افزار	

<b>HARNES</b>	سیم کشی (دسته سیم)	
<b>HASSLE</b>	زحمت، عذاب	
<b>HAT SHELF</b>	طاقچه عقب	
<b>HAZARD</b>	هشدار	
<b>HAZARDOUS</b>	خطرناک	
<b>HCU (HYDRAULIC CONTROL UNIT)</b>	کنترل یونیت هیدرولیک ABS	
<b>HEAD</b>	سر	
<b>HEAD REST</b>	پشت سری	
<b>headers</b>	هدرز، قسمت بالا	
<b>HEADLIGHT ADJUSTMENT RHEOSTAT SWITCH</b>	کلید تنظیم ارتفاع چراغ ها	
<b>HEADLIGHT WASHER PUMP</b>	پمپ شستشوی چراغ جلو	
<b>HEADLIGHT WASHER PUMP RELAY</b>	رله پمپ آب پاش چراغ	
<b>HEAT</b>	گرما	
<b>HEATER</b>	گرمکن	
<b>HEAVY</b>	سنگین	
<b>HEIGHT</b>	ارتفاع	
<b>HELICAL</b>	مارپیچ	
<b>HELP</b>	کمک	
<b>HENCE</b>	بنابراین	
<b>HERE</b>	اینجا	
<b>Hesitation</b>	ریپ زدن	
<b>HIGHWAY</b>	اتوبان، بزرگراه	
<b>HILL</b>	تپه	

<b>HINGE</b>	لولا، مفصل	
<b>HISTORY</b>	تاریخچه، حافظه	
<b>HLA ( Hydraulic Lash Adjuster)</b>	تنظیم کننده لقی هیدرولیکی (تایپت هیدرولیک)	
<b>HO2S ( Heated Oxygen Sensor)</b>	سنسور اکسیژن گرمکن دار	
<b>HOIST</b>	بلند کردن، بالابردن	
<b>HOLD</b>	نگه داشتن	
<b>HOLDER</b>	نگهدارنده	
<b>HOLE</b>	سوراخ، حفره	
<b>HOOD</b>	کاپوت	
<b>HOOKED</b>	گرفتار شدن، قلاب شده	
<b>HORIZONTAL</b>	افقی	
<b>horizontally-opposed engine</b>	موتور افقی	
<b>HORN</b>	بوق	
<b>Horsepower</b>	اسب بخار	
<b>HOSE</b>	شیلنگ	
<b>HOSING</b>	محفظه، پوسته	
<b>HOWEVER</b>	هرچند، اگرچه، به هر حال	
<b>HP ( Horse Power)</b>	اسب بخار	
<b>HUB</b>	توپی چرخ، مرکز اتصالات	
<b>HUD ( Head Up Display)</b>	نمایشگر سر بالا	
<b>HUMIDITY</b>	رطوبت	
<b>HUNT</b>	شکار، صید، جستجو	
<b>HVAC ( Heating, Ventilation, Air</b>	سیستم تهویه، سرمایش و گرمایش	

Conditioning)		
HYBRID	پیوندی، ترکیبی، هیبرید	
HYDRAULIC ELECTRIC INTERFACE	صفحه سوپاپ گیر بکس اتوماتیک	
HYDRAULIC PUMP RELAY	رله پمپ هیدرولیک	
HYDRAULICALLY	هیدرولیکی	
IAT (Intake Air Temperature sensor)	سنسور دمای هوای ورودی	
IATS (Intake Air Temperature sensor)	سنسور دمای هوای ورودی	
ICN ( Instrument Cluster Node)	نود (یونیت) پشت آمپر (سمند و رانا)	
IDENTICAL	همانند، یکسان	
IDENTIFICATION	شناسایی	
IDLE	هرزگردی، دور آرام	
IGNITION	جرقه	
IGNITION LEAD	وایر جرقه	
ignition points	نقطه ی اشتعال	
ignition system	سیستم جرقه زنی	
ILLUMINATION	روشنایی	
IMPACT	تاثیر گذاشتن، برخورد	
IMPART	رساندن، بیان کردن	
IMPEDANCE	مقاومت	
IMPORTANT	مهم	
IMPROVE	بهبود دادن، پیشرفت کردن	
IMPROVEMENT	بهبود، پیشرفت	
IMS ( Integrated Memory	حافظه داخلی صندلی	

Seat)		
IN PROGRESS	در حال پیشرفت و تکمیل شدن	
INACTIVE	غیرفعال	
INCLUDE	شامل شدن، دربرگرفتن	
INCLUDING	شامل شدن	
INCLUSION	شامل شدن، گنجایش	
INCORRECT	نادرست	
INCREMENT	افزایش، توسعه	
INDEPENDENT	مستقل	
independent rear suspension	سیستم تعلیق عقب مستقل	
INDEX	شاخص، فهرست	
INDICATE	نشان دادن	
INDICATOR	نشانگر (چراغ راهنما)	
INSIDE	درون	
INERTIA SWICH	سوئیچ اینرسی	
INFLATED	پرباد	
INFLATOR	بادکن (پمپ باد)	
INFORMATION	اطلاعات	
INHERENT	ذاتی، اصلی	
INHIBITOR	جلوگیری کننده، مانع شونده، بازدار	
INITIALISE	مقداردهی اولیه (به حالت اول بازگرداندن)	
INJECTION AIR FLOW METER	سنسور سنجش جریان هوا	
INJECTION AIR TEMPERATURE SENSOR	سنسور دمای هوای ورودی	

<b>INJECTION COMPUTER</b>	ECU موتور	
<b>INJECTOR</b>	انژکتور	
<b>INJURY</b>	آسیب، صدمه	
<b>INLET</b>	ورودی	
<b>INNER</b>	داخلی	
<b>INPUT</b>	ورودی	
<b>INSERT</b>	وارد کردن	
<b>INSULATION</b>	تشنع	
<b>INSULATION SENSOR</b>	سنسور تابشی کولر اتوماتیک	
<b>INSPECT</b>	بازرسی کردن، رسیدگی کردن	
<b>INSPECTION</b>	بازرسی، رسیدگی	
<b>INSTALL</b>	نصب کردن	
<b>INSTANTANEOUS</b>	آنی، فوری	
<b>INSTRUCTION</b>	دستور العمل	
<b>INSTRUMENT PANEL</b>	پشت آمپر	
<b>INSUFFICIENT</b>	ناکافی	
<b>INTAKE</b>	ورودی	
<b>INTEGRATED</b>	تجمیع شده، داخلی	
<b>INTERACT</b>	تاثیر متقابل داشتن	
<b>INTERCONNECTION</b>	اتصال داخلی	
<b>intercooler</b>	خنک کننده هوای ورودی	
<b>INTERFACE</b>	خط ارتباط، رابط، عامل اتصال	
<b>INTERIOR</b>	داخلی	
<b>INTERMITTENT</b>	موقت	
<b>INTERNAL</b>	داخلی	
<b>INTERNAL REARVIEW MIRROR</b>	آینه وسط	

INTERNATIONAL	بین المللی	
INTERROGATION	جستجو و تحقیق	
INTERVAL	فاصله، مدت، دوره	
INTERVAL SERVICES	سرویس های دوره ای	
INTIMATELY	نزدیک	
INTRUSION	نفوذ، بدون اجازه وارد شدن	
INVALID	نا درست	
INVERTER	معکوس کننده، عکس کننده	
INVISIBLE	نامرئی	
IPM ( INSTRUMENT PANEL MODULE)	یونیت صفحه آمپر	
IPM ( Intelligent integrated Platform Module)	کامپیوتر داخل اتاق BCM (هیوندایی)	
IT FOLLOWS	نتیجه می شود	
ITEM	مورد، بخش، تکه	
JOURNAL	یاتاقان گرد	
JOURNEY	سفر	
KAB ( Knee AirBag)	ایربگ زانو	
KDSS ( Kinetic Dynamic Suspension System)	سیستم تعلیق پویای جنبشی	
KEEP	نگه داشتن، حفظ کردن	
KEY	کلید	
KEY ALLOCATION	تعریف سوئیچ	
KEY ASSIGMENT	تعریف سوئیچ	
KEY LEARNING	تعریف سوئیچ	
KEYLESS	بدون سوئیچ	
KEYLESS VEHICLE CARD READER	کارتخوان سوئیچ	

<b>KEYLESS VEHICLE ENGINE STOP/START CONTROL BUTTON</b>	دکمه استارت و استاپ	
<b>KEYLESS VEHICLE FRONT LEFT HANDLE PRESENCE DETECTOR</b>	کلید دستگیره درب راننده	
<b>KEYLESS VEHICLE FRONT RIGHT HANDLE PRESENCE DETECTOR</b>	کلید دستگیره درب شاگرد	
<b>KEYLESS VEHICLE REAR LEFT HANDLE PRESENCE DETECTOR</b>	کلید دستگیره درب عقب چپ	
<b>KEYLESS VEHICLE REAR RIGHT HANDLE PRESENCE DETECTOR</b>	کلید دستگیره درب عقب راست	
<b>KICKDOWN</b>	تا انتها فشردن پدال	
<b>KNOB</b>	دستگیره، دکمه	
<b>KNOCK</b>	ضربه	
<b>KNOCK SENSOR</b>	سنسور ناک (سنسور ضربه)	
<b>knocking</b>	ضربه زدن	
<b>Knocking (detonation, pinging)</b>	صدای سوپاپ - ضربه پیستون به سیلندر - ناک زدن	
<b>KNUCKLE</b>	سگ دست	
<b>KS ( Knock Sensor)</b>	سنسور ضربه (ناک)	
<b>LACK</b>	عدم وجود	
<b>LANE WATCH</b>	ردیابی خط	
<b>LANGUAGE</b>	زبان	
<b>LASH</b>	لقی، ضربه شلاقی زدن	

LASTING	ماندنی، پاینده، ماندگار	
LATCH	محکم نگه داشتن، چفت کردن	
LATITUDE	عرض، عرض جغرافیایی	
LAY SHAFT	شفت کلاچ	
LAYOUT	طرح، ترکیب	
LDWS ( Lane Departure Warning System)	سیستم هشدار انحراف از بین خطوط	
LEAK	نشستی کردن	
LEAKAGE	نشستی	
LEAN	رقیق، ضعیف	
LEARN	یادگرفتن، آموختن	
LEARNT	تعریف شده	
LEFT	چپ	
LEFT FRONT FOGLIGHT	چراغ مه شکن جلو چپ	
LEFT FRONT WHEEL SENSOR	سنسور چرخ جلو چپ	
LEFT HEADLIGHT CORRECTOR MOTOR	موتور تنظیم چراغ جلو چپ	
LEFT REAR LIGHT	چراغ عقب چپ	
LEFT REAR SPEAKER	بلندگوی عقب چپ	
LEFT REAR WHEEL SENSOR	سنسور چرخ عقب چپ	
LEFT REPEATER	راهنمای گلگیر چپ	
LEFT-HAND FRONT TWEETER SPEAKER	توییتر چپ جلو	
LEFT-HAND HEADLIGHT	چراغ جلو چپ	
LEFT-HAND HEATED SEAT CONTROL	کنترل گرمکن صندلی چپ	

<b>LEFT-HAND MOBILE ROOF ARCH CASSETTE</b>	محفظه ستون سمت چپ سقف تا شو	
<b>LEFT-HAND REAR PRETENSIONER</b>	پیش کشنده عقب چپ	
<b>LEFT-HAND REAR SIDE AIR BAG</b>	ایر بگ جانبی عقب چپ	
<b>LEFT-HAND REGISTRATION PLATE LIGHTING</b>	چراغ چپ پلاک	
<b>LEFT-HAND ROOF LOCK SENSOR</b>	سنسور قفل سمت چپ سقف	
<b>LEGISLATION</b>	قائده، قانون	
<b>LENGTH</b>	طول	
<b>LEVEL</b>	سطح	
<b>LEVER</b>	اهرم	
<b>LICENSE LAMP</b>	چراغ پلاک	
<b>life, meaning of</b>	عمر، معنی	
<b>LIFT</b>	بلند کردن، بالا بردن	
<b>LIKELY</b>	احتمالا، شاید	
<b>limited-slip differential (LSD)</b>	دیفرانسیل لغزش محدود	
<b>LIMITER</b>	محدود کننده	
<b>LINE</b>	خط، لوله	
<b>LINEAR</b>	خطی	
<b>LINEAR PRESSURE SENSOR</b>	سنسور فشار خطی	
<b>LINK</b>	اتصال، ارتباط	
<b>LINKAGE</b>	اتصالات	
<b>LIP</b>	لبه، کنار	

<b>LIQUEFIED PETROLEUM GAS EXPANSION VALVE SOLENOID VALVE.</b>	شیر برقی LPG	
<b>LITERALLY</b>	عینا، دقیقا	
<b>LOAD</b>	بار	
<b>LOAD SHEDDING</b>	برداشتن بار	
<b>LOADING</b>	بار گذاری	
<b>LOBE</b>	گوشه،لخته، آویز	
<b>LOCATION</b>	موقعیت،مکان	
<b>LOCK</b>	قفل	
<b>LOCKED</b>	قفل شده	
<b>LOGIC</b>	منطق	
<b>LONG</b>	طولانی	
<b>LONGITUDINAL</b>	طولی	
<b>LOOP</b>	حلقه	
<b>LOOSEN</b>	شل کردن	
<b>LOSS</b>	فقدان	
<b>LOW</b>	کم،پایین	
<b>low profile tyres</b>	لاستیک فاق کوتاه	
<b>LOWER</b>	کمتر،پایین تر	
<b>LPG ( Liquefied Petroleum Gas)</b>	گاز مایع	
<b>LPG COMPUTER</b>	کنترل یونیت LPG	
<b>LPG OR PETROL SELECTOR SWITCH</b>	کلید انتخاب سوخت	
<b>LPG PETROL PUMP CUT-OFF RELAY</b>	رله قطع کن پمپ بنزین و LPG	

LPG PRESSURE SENSOR	سنسور فشار LPG	
LPG TANK	مخزن LPG	
LPG TANK RELAY	رله مخزن LPG	
LSD ( Limited Slip Differential)	دیفرانسیل لغزش محدود	
LUBRICANT	روانکار	
LUBRICATION SYSTEM	سیستم روغنکاری	
LUGGAGE COMPARTMENT LIGHTING	چراغ صندوق عقب	
LUMINOSITY	درخشش	
MAF ( Manifold Air Flow sensor)	سنسور جریان هوای مانیفولد	
MAFS ( Mass Air Flow sensor)	سنسور جرم جریان هوا	
MAGNETIC	مغناطیسی (آهنربایی)	
MAGNITUDE	قدر، بزرگی، عظیم	
MAIN	اصلی	
MAIN BEAM HEADLIGHT	چراغ نور بالا	
MAIN ELECTROMAGNETIC HORN	بوق	
MAINTAIN	نگهداری کردن	
MAINTANENCE	تعمیر و نگهداری	
MANAGEMENT	مدیریت	
MANIFOLD	مانیفولد	
MANUAL	دستی (دفترچه تعمیرات)	
MANUAL GEARBOX NEUTRAL	سنسور وضعیت خلاص یا دنده عقب گیربکس معمولی	

<b>SENSOR/REVERSING LIGHTS</b>		
<b>MANUFACTURER</b>	سازنده	
<b>MAP ( Manifold Absolute Pressure)</b>	سنسور فشار مطلق مانیفولد	
<b>MAPS ( Manifold Absolute Pressure Sensor)</b>	سنسور فشار مطلق مانیفولد	
<b>MARK</b>	نشانه، علامت	
<b>MASS</b>	جرم	
<b>MASTER</b>	فرمانده، استاد	
<b>Master cylinder (brake master cylinder)</b>	سیلندر اصلی ترمز - پمپ ترمز	
<b>MATCH</b>	جور بودن، هماهنگ بودن	
<b>MATERIAL</b>	مواد تشکیل دهنده	
<b>MATTER</b>	مطلب، موضوع	
<b>MAY</b>	ماه می میلادی، شاید	
<b>MDPS (Motor Driven Power Steering)</b>	فرمان برقی	
<b>MEASURE</b>	اندازه گرفتن، سنجیدن	
<b>MEASUREMENT</b>	اندازه گیری	
<b>MECHANISM</b>	مکانیزم	
<b>MEMORISE</b>	به یاد سپردن، حفظ کردن	
<b>MEMORY</b>	حافظه	
<b>MERGE</b>	ادغام کردن، یکی کردن، مستهلک شدن	
<b>MESH</b>	شبکه، گیر انداختن	
<b>MESSAGE</b>	پیام	
<b>METER</b>	سنجیدن، اندازه گرفتن	

<b>MFSW ( Muli Function switch)</b>	سوئیچ چندکاره (دسته راهنما و برف پاک کن هیوندایی)	
<b>MIL ( Mulfunction Indicator Lamp)</b>	چراغ نشانگر خطا (چراغ چک)	
<b>MILEAGE</b>	مسافت طی شده	
<b>MINUS</b>	منفی	
<b>MINUTE</b>	دقیقه	
<b>MISFIRE</b>	عدم احتراق	
<b>Misfire (miss)</b>	عدم احتراق در سیلندر	
<b>MISMATCH</b>	منطبق نبودن	
<b>MISSING</b>	وجود نداشتن	
<b>MIST</b>	مه، غبار	
<b>MIXING FLAP</b>	دریچه اختلاط هوای گرم و سرد	
<b>MIXTURE</b>	مخلوط	
<b>MLA ( Mechanical Lash Adjuster)</b>	تنظیم کننده لقی مکانیکی (تایپت مکانیکی)	
<b>MODIFICATION</b>	اصلاح	
<b>MODULE</b>	ماژول (مدول)	
<b>MONITOR CONTROL</b>	کنترل مانیتور	
<b>MONITORING</b>	نظارت	
<b>monocoque construction</b>	ساخت و ساز بدنه	
<b>MORBID</b>	ناسالم، ناخوش	
<b>MOTION</b>	حرکت، تحرک، جنبش	
<b>MOTOR MOUNT</b>	دسته موتور	
<b>MOTORISED EGR SOLENOID VALVE</b>	شیر برقی EGR	
<b>MOTORISED THROTTLE</b>	دریچه گاز برقی	

<b>BODY</b>		
<b>MOUNTING</b>	پایه	
<b>MOVEMENT</b>	حرکت	
<b>MPFI (Multi Point Fuel Injection)</b>	سیستم پاشش سوخت چند نقطه ای	
<b>MPI / MPFI(multi-point fuel injection)</b>	تزریق سوخت چند نقطه	
<b>MPV ( Multi Purpose Vehicle)</b>	خودروی چند منظوره	
<b>MSL (MECHATRONIC STEERING LOCK)</b>	قفل فرمان مکاترونیک	
<b>MT ( Manual Transmission)</b>	سیستم انتقال قدرت دستی	
<b>MTX ( Manual Transaxle)</b>	گیربکس دستی	
<b>MUFFLER</b>	انباره آگزوز	
<b>MULFUNCTION</b>	خطا، عملکرد ناصحیح	
<b>MULTI</b>	چندگانه	
<b>MULTIFUNCTION</b>	چند منظوره	
<b>MULTIFUNCTION SWITCH</b>	سوئیچ انتخاب دنده	
<b>multi-link rear suspension</b>	سیستم تعلیق چند اتصاله	
<b>MULTIPLE</b>	متعدد، چندتایی	
<b>Multi-point injection</b>	تزریق چند نقطه ای	
<b>MUTE</b>	ساکت	
<b>NATS (Nissan Anti Theft System)</b>	سیستم ایموبیلایزر نیسان	
<b>NAVIGATION COMPUTER</b>	کامپیوتر ناوبری	
<b>NECESSITY</b>	ضرورت، لزوم	
<b>NEEDLE</b>	سوزن	

NEGATIVE	منفی	
NETWORK	شبکه	
NEUTRAL	خلاص	
NEW	جدید،نو	
NO COMMUNICATION	عدم ارتباط	
NOISE	سرو صدا	
NOT IN USE	استفاده نشده	
NOTCH	شکاف، بریدگی	
NTC (Negative temperature coefficient)	مقاومت متغییر با دما با ضریب حرارتی منفی	
NUT	مهره	
NVH (Noise, vibration & harshness)	تست لرزش - صدا - تکان شدید	
O2S	سنسور اکسیژن	
OBD ( On Board Diagnostics)	عیب یابی کامپیوتری	
OCCUPANT	پر، اشغال شده	
OCCUR	رخ دادن	
OCTANE	اکتان	
OCV ( cvvt Oil Control Valve)	شیر برقی کنترل روغن cvvt	
ODOMETER	مسافت سنج (کیلومتر شمار)	
OE or OEM ( Original Equipment Manufacturer)	تولید کننده تجهیزات اصلی	
OFFICIAL	رسمی	
OHC(overhead camshaft)	میل بادامک روی سرسیلندر	
OIL	روغن، نفت	

<b>OIL JET</b>	نازل روغن	
<b>OIL LEVEL AND TEMPERATURE SENSOR</b>	سنسور سطح و دمای روغن	
<b>OIL LEVEL SENSOR</b>	سنسور سطح روغن موتور	
<b>OIL PAN</b>	کارتل	
<b>OIL VAPOUR RECIRCULATION HOSE REHEATER</b>	گرمکن شیلنگ بازخوران بخارات روغن	
<b>OIL WEAR SENSOR</b>	سنسور استهلاک روغن	
<b>OLD</b>	قدیمی	
<b>ONCE</b>	یک بار	
<b>OPEN LOOP</b>	مدار باز	
<b>OPENING REAR WINDOW SWITCH</b>	کلید لا دری شیشه عقب	
<b>OPERATION</b>	عمل ، عملکرد	
<b>OPERATOR</b>	اپراتور	
<b>OPTICAL</b>	نوری	
<b>OPTIMAL</b>	بهینه، مطلوب	
<b>ORANGE</b>	نارنجی	
<b>ORIFICE</b>	منفذ	
<b>OTHER</b>	دیگر	
<b>OUTER</b>	خارجی، بیرونی	
<b>OUTPUT</b>	خروجی	
<b>OUTSIDE</b>	بیرون	
<b>OVER</b>	بیشتر، بالاتر	
<b>OVERADVANCED</b>	آوانس بیش از اندازه	
<b>OVERAL</b>	کلی	
<b>OVERCURRENT</b>	جریان بیش از حد	

<b>OVERFLOW</b>	سرریز، لبریز شدن	
<b>OVERHAUL</b>	تعمیر اساسی	
<b>OVERRETARDED</b>	ریتارد بیش از حد	
<b>OVERSPEED</b>	سرعت بیش از حد	
<b>oversteer</b>	انحراف به داخل پیچ جاده (بیش فرمانی)	
<b>OVERTEMP</b>	دمای بیش از حد	
<b>OWNER'S MANUAL</b>	دفترچه راهنمای مشتری	
<b>PAB ( Passenger Airbag)</b>	ایر بگ شاگرد	
<b>PAINT</b>	رنگ کردن	
<b>PANIC</b>	ترس، وحشت	
<b>PARALLELOGRAM</b>	متوازی الاضلاع	
<b>PARAMETER</b>	پارامتر	
<b>PARKING AID BUZZER</b>	بوق هشدار سنسور پارک	
<b>PARKING AID COMPUTER</b>	کامپیوتر پارک	
<b>PARKING AID LEFT-HAND REAR INNER DETECTION SENSOR</b>	سنسور پارک عقب داخل چپ	
<b>PARKING AID LEFT-HAND REAR OUTER DETECTION SENSOR</b>	سنسور پارک گوشه عقب چپ	
<b>PARKING AID REAR INNER DETECTION SENSOR</b>	سنسور پارک عقب داخل	
<b>PARKING AID REAR OUTER DETECTION SENSOR</b>	سنسور پارک گوشه عقب	
<b>PARKING AID SWITCH</b>	سوئیچ سنسور پارک	
<b>PARKLAMP</b>	چراغ پارک	

part	قسمت، قطعه	
<b>PART NUMBER</b>	شماره قطعه	
<b>PARTICLE FILTER DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR</b>	سنسور فشار اختلافی فیلتر ذرات دیزل	
<b>PARTICLE FILTER DOWNSTREAM TEMPERATURE SENSOR</b>	سنسور دمای پایین فیلتر ذرات دیزل	
<b>PARTICLE FILTER UPSTREAM TEMPERATURE SENSOR</b>	سنسور دمای بالای فیلتر ذرات دیزل	
<b>PARTICULATE</b>	ذرات ریز	
<b>PAS ( Power Assisted Steering)</b>	فرمان برقی (رنو)	
<b>PASSAGE</b>	گذرگاه، راهرو	
<b>PASSENGER</b>	مسافر	
<b>PASSENGER AIR BAG DISABLING KEY</b>	کلید غیرفعال کردن ایربگ شاگرد	
<b>PASSENGER COMPARTMENT COMPUTER</b>	کامپیوتر اتاق UCH (رنو) سرنشین	
<b>PASSENGER COMPARTMENT FAN ASSEMBLY</b>	مجموعه فن اتاق سرنشین	
<b>PASSENGER COMPARTMENT FUSE BOX AND RELAY</b>	جعبه فیوز و رله داخل اتاق	
<b>PASSENGER</b>	سنسور دمای هوای داخل اتاق	

<b>COMPARTMENT TEMPERATURE SENSOR</b>		
<b>PASSENGER ELECTRIC REAR-VIEW MIRROR</b>	آینه برقی سمت شاگرد	
<b>PASSENGER ELECTRIC WINDOW MOTOR</b>	موتور شیشه بالابر شاگرد	
<b>PASSENGER FRONT DOOR HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL</b>	آنتن تشخیص کارت درب شاگرد	
<b>PASSENGER FRONT LAP PRETENSIONER</b>	پیش کشنده شاگرد	
<b>PASSENGER HEATED SEAT</b>	گرمکن صندلی شاگرد	
<b>PASSENGER REAR DOOR HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL</b>	آنتن تشخیص کارت درب عقب راست	
<b>PASSENGER SIDE</b>	سمت شاگرد	
<b>PASSENGER SIDE SATELLITE</b>	سنسور شتاب جانبی سمت شاگرد	
<b>PASSENGER'S HEAD SIDE AIR BAG</b>	ایربگ جانبی سر شاگرد	
<b>PASSENGER'S PRETENSIONER</b>	پیش کشنده سمت شاگرد	
<b>PASSENGER'S SIDE ELECTRIC WINDOW CONTROL</b>	کلید شیشه بالابر شاگرد	
<b>PASSENGER'S SIDE REAR PASSENGER FOOT LIGHT</b>	چراغ پایین درب عقب راست	
<b>PASSING</b>	عبور، گذرنده	

<b>passive rear-wheel steering</b>	سیستم فرمان چرخ عقب غیر فعال	
<b>passive restraint</b>	سیستم پیشگیری (ایمنی) غیر فعال	
<b>PATENT</b>	امتیازنامه، حق ثبت اختراع	
<b>PATTERN</b>	الگو، مدل	
<b>PAUSE</b>	توقف، وقفه	
<b>PCM ( Powertrain Control Module)</b>	کنترل یونیت موتور و گیربکس	
<b>PCSV ( Purge Control Solenoid Valve)</b>	شیر برقی کنیستر	
<b>PCV ( Positive Crankcase Ventilation)</b>	تهویه مثبت محفظه کارتل	
<b>PDM (Power distribution Module)</b>	یونیت تقسیم برق مثبت (هیوندایی)	
<b>PDN ( Passenger Door Node)</b>	یونیت درب شاگرد	
<b>PEAK</b>	نقطه اوج	
<b>PERATURE</b>	دما	
<b>PERFORM</b>	انجام دادن	
<b>PERFORMANCE</b>	انجام، کارایی	
<b>PERIMETRIC</b>	محیطی	
<b>PERIPHERY</b>	محیط، پیرامون	
<b>PERMANENT</b>	دائم	
<b>PERMIT</b>	اجازه دادن	
<b>PERPENDICULAR</b>	عمود، عمودی	
<b>PERSISTENT</b>	مداوم، مقاوم	

<b>PETROL VAPOUR ABSORBER</b>	(جذب کننده بخارات بنزین) کنیستر	
<b>PETROL/GAS</b>	بنزین	
<b>PHASE</b>	فاز	
<b>PIC ( Personal Identification Card)</b>	کارت شناسایی شخصی (کارت سوئیچ خودرو)	
<b>pick up</b>	وانت	
<b>PILLAR</b>	ستون	
<b>PIN (Personnal Identification Number)</b>	شماره شناسایی شخصی (رمز)	
<b>pinging</b>	ضربه زدن، ناک	
<b>PINION</b>	پینیون	
<b>PINKING SENSOR</b>	سنسور ضربه (ناک)	
<b>PIPE</b>	لوله	
<b>piston</b>	پیستون	
<b>PITCH</b>	گام	
<b>PIVOT</b>	محور، میله، چرخاندن، نقطه اتکا	
<b>PLACE</b>	مکان	
<b>PLANETARY</b>	سیاره ای	
<b>PLATE</b>	صفحه	
<b>platform</b>	ایده و طرح خودرو، بنیاد و اساس	
<b>Play (Degree of looseness)</b>	لقی فرمان - خلاصی فرمان	
<b>PLUG</b>	دوشاخه اتصال	
<b>PLUS</b>	به علاوه	
<b>PNEUMATIC</b>	بادی	

<b>POISONOUS</b>	سمی	
<b>Port fuel injection</b>	سیستم انژکتوری	
<b>POSITION</b>	موقعیت	
<b>POSITIVE</b>	مثبت	
<b>Positive crankcase ventilation (PCV) valve</b>	سوپاپ تخلیه بخارات روغن	
<b>POSSIBLE</b>	ممکن، محتمل	
<b>post</b>	ستون خودرو	
<b>POTENTIOMETER</b>	پتانسیومتر	
<b>POUR</b>	ریختن، پاشیدن، روان ساختن	
<b>POWER</b>	قدرت، برق، نیرو	
<b>Power loss</b>	از دست دادن نیرو	
<b>power steering</b>	فرمان پر قدرت	
<b>POWER STEERING</b>	نیروی کمکی فرمان	
<b>POWER SUPPLY FUSE BOARD</b>	صفحه فیوز کنار UPC (رنو)	
<b>powered wheels</b>	چرخ های محرک (نیرو دار)	
<b>POWERTRAIN</b>	قوای محرکه	
<b>Powertrain (drivetrain)</b>	موتور و سیستم انتقال قدرت	
<b>PRE IGNITION</b>	احتراق پیش رس	
<b>PRECAUTION</b>	احتیاط، اقدام احتیاطی	
<b>PRECISE</b>	دقیق	
<b>PRECISION</b>	دقت، صحت	
<b>PREHEATER PLUG</b>	شمع گرمکن	
<b>PREHEATING UNIT</b>	پیش گرمکن دیزل	
<b>PREPRATION</b>	تدارک، آماده سازی	
<b>PRESENT</b>	حاضر	

<b>PRESSURE</b>	فشار	
<b>PRESSURE / AIR TEMPERATURE SENSOR</b>	سنسور فشار و دمای هوا (دیزل)	
<b>PRESSURE SWITCH</b>	سوئیچ فشار	
<b>PRETENSIONER</b>	پیش کشنده	
<b>pretensioning seatbelts</b>	کمر بند ایمنی دارای پیش کشنده	
<b>PREVENT</b>	منع کردن، جلوگیری کردن	
<b>PREVIEW</b>	پیش نمایش	
<b>PREVIOUS</b>	قبلی، سابق	
<b>PRIMARY</b>	اولیه	
<b>PRINCIPLE</b>	قائده، اصل	
<b>PRIVATE</b>	شخصی، محرمانه	
<b>PROBABLE</b>	احتمالی، محتمل	
<b>PROBE</b>	میله	
<b>PROCEDURE</b>	روش، رویه، طرز عمل	
<b>PROCESS</b>	پروسه، فرآیند	
<b>PROCURE</b>	خریدن، بدست آوردن	
<b>PRODUCT</b>	محصول	
<b>PRODUCTION</b>	ساخت، محصول	
<b>PROGRAMMABLE</b>	قابل برنامه ریزی	
<b>PROGRAMME</b>	برنامه	
<b>PROGRAMMING</b>	برنامه ریزی	
<b>PROLONGED</b>	طولانی مدت، به درازا کشیدن	
<b>PRONE</b>	متمایل	
<b>PROPELLER</b>	پروانه، پروانه کشتی و هواپیما	
<b>PROPER</b>	مناسب	
<b>PROTECT</b>	محافظت کردن، مراقبت کردن	

<b>PROTECTED POSITIVE BATTERY</b>	سر باتری مثبت	
<b>PROTECTION</b>	محافظت	
<b>PROTECTOR</b>	محافظ، نگه دار	
<b>PROVIDE</b>	ارائه کردن، تهیه کردن، فراهم کردن	
<b>PROXIMITY</b>	نزدیکی، مجاورت	
<b>PS ( Power Steam)</b>	اسب بخار (سیستم انگلیسی)	
<b>PSM ( Power Seat Module)</b>	یونیت صندلی برقی	
<b>PSPS ( Power Steering Pressure Sensor)</b>	سنسور فشار روغن هیدرولیک	
<b>PTC ( Positive temperature coefficient)</b>	مقاومت متغییر با دما با ضریب حرارتی مثبت	
<b>PUDDLE LAMP</b>	چراغ زیر آینه	
<b>PULL</b>	کشیدن	
<b>PULLEY</b>	پولی	
<b>PULSE</b>	پالس، نبض	
<b>PURCHASE</b>	خریدن	
<b>PURGE</b>	پاک سازی، تخلیه	
<b>PURPOSE</b>	هدف	
<b>PUSH</b>	هل دادن، فشردن	
<b>PUT</b>	قرار دادن، گذاشتن	
<b>pyrotechnic seatbelts</b>	پیش کشنده کمربند	
<b>QOHC(quad overhead camshafts)</b>	موتور دارای چهار میل بادامک روی سر سیلندر	
<b>QUALITY</b>	کیفیت	
<b>QUANTITY</b>	کمیت (تعداد)	

QUARTER	یک چهارم	
QUICK	سریع	
QUIET	ساکت، خاموش، بی صدا	
QUIETNESS	آرامش، سکون	
QUIT	خارج شدن، بیرون آمدن، فرار کردن	
RACK	دنده شانه ای	
RADIATION	تابش	
RADIATOR	رادیاتور	
RADIATOR CAP	درب رادیاتور	
RADICAL	اصل، ریشه، افراطی	
RADIO	رادیو	
RADIO SATELLITE CONTROL	کنترل رادیو	
RAIL PRESSURE REGULATOR	رگلاتور فشار ریل	
RAIN	باران	
RAIN / LIGHT SENSOR	سنسور نور و بارن	
RAISED BRAKE LIGHT	چرخ ترمز سوم	
RANDOM	تصادفی، اتفاقی	
RANGE	محدوده ، بازه	
RAPID	سریع	
RATCHECT	چرخ ضامن دار، ضامن چرخنده	
RATE	میزان، سرعت، سنجیدن	
RATED	مجاز، ارزیابی شده	
RATHER	بلکه، نسبتا	

<b>RATIO</b>	نسبت	
<b>REAR</b>	عقب	
<b>REAR CROSSMEMBER COURTESY LIGHT</b>	چراغ سقف عقب	
<b>REAR HEIGHT SENSOR</b>	سنسور ارتفاع عقب	
<b>REAR INTERIOR HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL</b>	آنتن تشخیص کارت قست عقب اتاق	
<b>REAR LEFT DOOR ELECTRIC LOCKING</b>	قفل برقی درب عقب چپ	
<b>REAR LEFT-HAND ELECTRIC WINDOW CONTROL</b>	کلید شیشه بالابر عقب چپ	
<b>REAR LEFT-HAND WINDOW MOTOR</b>	موتور شیشه بالابر عقب چپ	
<b>REAR RIGHT DOOR ELECTRIC LOCKING</b>	قفل برقی درب عقب راست	
<b>REAR RIGHT-HAND ELECTRIC WINDOW CONTROL</b>	کلید شیشه بالابر عقب راست	
<b>REAR RIGHT-HAND WINDOW MOTOR</b>	موتور شیشه بالابر عقب راست	
<b>REAR SCREEN</b>	شیشه عقب	
<b>REAR SCREEN DE-ICING</b>	گرمکن شیشه عقب	
<b>REAR SCREEN WIPER MOTOR</b>	موتور برف پاک کن عقب	
<b>REAR WINDOW LOCKING SWITCH</b>	کلید قفل شیشه های عقب	
<b>Rear-wheel drive (4X2)</b>	چرخ عقب محرک	

Recall	فراخوان	
RECEIVE	دریافت کردن	
RECEIVER	دریافت کننده	
RECEPTION	دریافت	
RECESS	تورفتگی	
RECIRCULATION	بازخوران	
RECLINE	خم شدن به عقب	
RECORD	ضبط کردن، ثبت کردن	
RECYCLING MOTOR	موتور دریچه چرخش هوا	
RED	قرمز	
REDUCE	کاستن، کم کردن، کاهش دادن	
REDUCTION	کاهش	
REDUNDANT	اضافه، زائد	
REFER	مراجعه کردن، رجوع کردن	
REFLECT	منعکس کردن	
REFLEX	انعکاس	
REFRENCE	مرجع	
REFRIGERATE	خنک کردن	
regenerative braking	ترمز احیا کننده - ذخیره کننده نیروی ترمز	
REGISTRATION	ثبت کردن	
REGULAR	عادی، معمولی	
REGULATE	تنظیم کردن	
REGULATED	تنظیم شده، مرتب	
regulator	تنظیم کننده	
REINSTALL	دوباره نصب کردن	
RELATIVE	نسبی	

<b>RELATIVE PRESSURE SENSOR (AUTOMATIC GEARBOX)</b>	سنسور فشار نسبی گیربکس اتوماتیک	
<b>RELAY</b>	رله	
<b>RELAY CONTROL PLATE</b>	صفحه کنترل رله	
<b>RELEASE</b>	رها کردن، آزاد کردن	
<b>RELEVANT</b>	مناسب، مربوط	
<b>RELIABILITY</b>	قابلیت اطمینان	
<b>RELIEF VALVE</b>	سوپاپ فشار شکن	
<b>REMAINING</b>	باقی مانده	
<b>REMEDY</b>	چاره، درمان	
<b>REMOVE</b>	برداشتن، دور کردن	
<b>RENDER</b>	ارائه دادن، تحویل دادن	
<b>REPAIR</b>	تعمیر کردن	
<b>REPEAT</b>	تکرار کردن	
<b>REPEATED</b>	تکرار شده	
<b>REPEATEDLY</b>	مکرر، به تکرار	
<b>REPETITION</b>	تکرار	
<b>REPLACEMENT</b>	جایگزینی، تعویض	
<b>REPLENISHMENT</b>	دوباره پر کردن	
<b>REQUEST</b>	درخواست	
<b>REQUIRE</b>	نیاز داشتن	
<b>REQUIREMENT</b>	نیاز، نیاز مندی، تقاضا	
<b>RESERVE</b>	انباشتن، ذخیره کردن	
<b>RESERVOIR</b>	مخزن	
<b>RESISTANCE</b>	مقاومت	
<b>RESISTANT</b>	مقاوم	

RESISTOR	مقاومت	
RESOLUTION	وضوح	
RESPONSE	پاسخ، عکس العمل	
RESTRAIN	نگه داشتن، جلوگیری کردن	
RESTRAINT	نگهداری، جلوگیری	
RESTRICTION	محدودیت، انحصار	
RETARD	ریتارد	
RETRACTABLE	قابل جمع شدن	
RETURN SENSOR	سنسور برگشت	
RETURN SPRING	فنر برگشت	
REV	دور برداشتن، بالا رفتن دور، بالابردن دور	
REVERSE	عقب	
REVERSING LIGHTS SWITCH	سوئیچ دنده عقب	
REVOLUTION	گردش، چرخش	
Revolutions per minute (RPM)	تعداد دور زدن میل لنگ در موتور در دقیقه	
RF ( Radio Frequency)	فرکانس رادیویی	
RIB	به شکل منحنی	
RICH	غنی، غلیظ	
Ride	سواری - عوامل موثر در رانندگی مانند فرمان - تعلیق و ...	
RIGHT	راست	
RIGHT FRONT FOGLIGHT	چراغ مه شکن جلو راست	
RIGHT FRONT WHEEL SENSOR	سنسور چرخ جلو راست	

<b>RIGHT HEADLIGHT CORRECTOR MOTOR</b>	موتور تنظیم چراغ جلو راست	
<b>RIGHT REAR LIGHT</b>	چراغ عقب راست	
<b>RIGHT REAR SPEAKER</b>	بلندگوی عقب راست	
<b>RIGHT REAR WHEEL SENSOR</b>	سنسور چرخ عقب راست	
<b>RIGHT REPEATER</b>	راهنمای گلگیر راست	
<b>RIGHT-HAND HEADLIGHT</b>	چراغ جلو راست	
<b>RIGHT-HAND HEATED SEAT CONTROL</b>	کنترل گرمکن صندلی راست	
<b>RIGHT-HAND MOBILE ROOF ARCH CASSETTE</b>	محفظه ستون سمت راست سقف تاشو	
<b>RIGHT-HAND REAR PRETENSIONER</b>	پیش کشنده عقب راست	
<b>RIGHT-HAND REAR SIDE AIR BAG</b>	ایر بگ جانبی عقب راست	
<b>RIGHT-HAND REGISTRATION PLATE LIGHTING</b>	چراغ راست پلاک	
<b>RIGHT-HAND ROOF LOCK SENSOR</b>	سنسور قفل سمت راست سقف	
<b>RIGHT-HAND TWEETER SPEAKER</b>	توئیتر راست	
<b>RIGID</b>	صلب، سفت و محکم	
<b>RIGID BONNET COMPUTER</b>	کامپیوتر سقف تاشو	
<b>RIGID ROOF SOLENOID VALVE</b>	شیر برقی سقف تاشو	
<b>RIGID ROOF SWITCH</b>	کلید سقف تاشو	

<b>RKE ( Remote Keyless Entry)</b>	ورود بدون کلید، کلید هوشمند	
<b>RN (Rear Node)</b>	نود عقب (یونیت عقب رانا)	
<b>ROAD</b>	جاده	
<b>ROCK</b>	صخره، جنبش، تکان	
<b>ROCKER ARM</b>	انگشتی سوپاپ	
<b>ROLLOVER</b>	چپ کردن	
<b>ROOF</b>	سقف	
<b>ROOF HYDRAULIC CYLINDER SENSOR</b>	سنسور سیلندر هیدرولیک سقف	
<b>ROOF HYDRAULIC PUMP</b>	پمپ هیدرولیک سقف	
<b>rotary engine</b>	موتور های دوار - موتور وانکل	
<b>ROTATE</b>	چرخیدن	
<b>ROTATION</b>	چرخش	
<b>rotor</b>	چرخانه - روتور	
<b>ROUGH</b>	خشن، ناهموار	
<b>Rough idle</b>	ریپ زدن در دور آرام	
<b>RPM (REVOLUTION PER MINUTES)</b>	دور بر دقیقه	
<b>RUN</b>	راندن، کار کردن	
<b>RUNNING</b>	جاری، در حال کار کردن	
<b>Rust proofing</b>	ضد آب کردن خودرو - قیر پاشی زیر خودرو	
<b>RWD (Rear Wheel Drive)</b>	چرخ های عقب محرک	
<b>SAB ( Side Air Bag)</b>	کیسه هوای جانبی	
<b>SAFETY</b>	ایمنی	

SALMON	صورتی	
SALOON	سالن، خودروی صندوقدار	
SAS (STEERING ANGLE SENSOR)	سنسور زاویه فرمان	
SATELLITE	ماهواره	
SATISFACTION	رضایت، رضایتمندی	
SAVER	جمع کننده، حفظ کننده	
SCAN	بررسی کردن	
SCAN TOOL	ابزار عیب یابی	
SCC ( Smart Cruise Control)	کروز کنترل هوشمند	
SCHEMATIC DIAGRAM	نمودار شکلی	
SCM ( Steering Column Module)	یونیت ستون فرمان	
SCREW	پیچ، پیچاندن	
SCREW DRIVER	پیچ گستی	
SCRUB	خراشیدن، مالیدن	
SCULPTED	تراشیده شده، حجاری شده	
scuttle panel	قاب روی برف پاکن	
SCUTTLE PANEL	پنل قسمت عقب	
SEAL	آب بند	
SEALANT	درزگیر	
SEAMLESS	بدون درز، بی درز، یک پارچه	
SEARCH	جستجو	
SEAT	صندلی	
SEAT ANGLE	زاویه نشست	
SEAT BELT WARNING MODULE	چراغ اخطار کمربند	

<b>SECOND</b>	دومی، ثانیه	
<b>SECONDARY</b>	ثانویه	
<b>SECURITY</b>	امنیت	
<b>SEDAN</b>	خودروی چهار درب	
<b>SEDATE</b>	ملایم، آرام	
<b>SELECT</b>	انتخاب کردن	
<b>SELECTIVE</b>	منتخب، برگزیده، گزیده	
<b>SELECTOR SHAFT</b>	میل ماهک	
<b>self-levelling suspension</b>	سیستم تعلیق خود تطبیق دهنده	
<b>SENSE</b>	حس کردن	
<b>SEPERATOR</b>	جدا کننده	
<b>SEQUENCE</b>	مرحله	
<b>SERVICE MANUAL</b>	دفترچه راهنمای سرویس	
<b>SETTING</b>	تنظیمات	
<b>SEVERE</b>	شدید، سخت	
<b>SHARP</b>	دقیق، تیز	
<b>SHELL</b>	پوسته	
<b>SHIELD</b>	پوشش محافظ، حفاظ	
<b>SHIFT</b>	تعویض	
<b>shift control logic</b>	منطق کنترل تعویض دنده	
<b>Shimmy</b>	لرزش و تاب داشتن	
<b>SHOCK ABSORBER</b>	کمک فنر	
<b>SHOP</b>	مغازه، تعمیرگاه	
<b>SHOP MANUAL</b>	دفترچه راهنمای تعمیرات	
<b>SHORT</b>	کوتاه	
<b>SHORT CIRCUIT</b>	اتصال کوتاه	
<b>SHORTAGE</b>	کمبود	
<b>SHOWROOM</b>	نمایشگاه	

<b>SHUT</b>	بستن	
<b>SHUTOFF</b>	مسدود کردن	
<b>SIDE</b>	کنار	
<b>Sidewall</b>	سطح کناری لاستیک خودرو حاوی اطلاعات تایر	
<b>SIGNAL</b>	سیگنال، علامت، نشانه	
<b>SIGNIFICANT</b>	مهم، قابل توجه، ژرف	
<b>SILHOUETTE</b>	شکل بدنه	
<b>SIMULTANEOUS</b>	همزمان	
<b>SIMULTANEOUSLY</b>	همزمان، باهم	
<b>SINGLE</b>	تکی	
<b>single overhead camshaft</b>	یک میل بادامک روی سرسیلندر	
<b>Single overhead camshaft (SOHC)</b>	دارای یک میل بادامک در روی سرسیلندر	
<b>SIPS (Side Impact Protection System)</b>	سیستم محافظت سر نشین از ضربه از کنار	
<b>SLACK</b>	شل بودن	
<b>SLAP</b>	ضربه زدن	
<b>SLAVE</b>	فرمانبر، اسیر	
<b>SLIDE</b>	لغزیدن، سریدن	
<b>SLIP</b>	لیز خوردن	
<b>SLOP</b>	لق، گشاد	
<b>SLOPE</b>	شیب	
<b>SLOT</b>	شکاف، چاک	
<b>SLOW</b>	آرام	
<b>Sluggish</b>	کم شدن شتاب خودرو	
<b>SMART</b>	هوشمند، باهوش	

SMART KEY	کلید هوشمند	
SMARTRA	یونیت ایموبیلایزر	
SMOOTH	صاف، نرم، صیقلی	
SNOW	برف	
softtop	سقف خودروی قابل جابجایی	
SOFTWARE	نرم افزار	
SOHC (Single Over Head Camshaft)	یک میل سوپاپ در بالا	
SOLAR	خورشیدی	
SOLENOID	سلونوئید	
SOLVENT	حلال	
SOUND	صدا	
SOURCE	منبع، منشا	
SPACE	فضا، جا، مکان	
SPARE	یدکی	
SPARE TIRE	لاستیک زاپاس	
SPARK	جرقه	
SPARK PLUG	شمع جرقه	
SPARK PLUG GAP	فیلر دهانه شمع	
SPECIAL	مخصوص، ویژه	
SPECIAL FUNCTION	کاربرد ویژه	
SPECIFIC	مشخص	
Specific gravity battery	برچسب تعمیر نگهداری باطری	
SPECIFICATION	مشخصات	
SPECIFIED	مشخص شده، تعیین شده	
SPECIFY	مشخص کردن، تعیین کردن	
SPEED	سرعت	

<b>SPEEDOMETER</b>	سرعت سنج	
<b>speed-sensitive power steering</b>	فرمان حساس به سرعت	
<b>SPFI (Single Point Fuel Injection)</b>	سیستم پاشش سوخت تک نقطه ای	
<b>SPIN</b>	چرخیدن	
<b>SPINDLE</b>	دوک مانند، شافت مرکزی چرخ های عقب	
<b>SPLINE</b>	نوار و لبه باریک، هزار خاری	
<b>SPLIT</b>	شکافتن، از هم جدا کردن	
<b>SPLITTER</b>	جدا کننده	
<b>SPROCKET</b>	چرخ زنجیر	
<b>SPROCKET TIMING MARK</b>	علامت چرخ دنده تایمینگ	
<b>SPUN</b>	چرخید	
<b>SQUIB</b>	مواد منفجره ی ایربگ	
<b>SRP ( Supplemental Restraint and Protection)</b>	سیستم مکمل پیشگیری و محافظت (ایربگ رنو)	
<b>SRS ( Supplemental Restraint System)</b>	سیستم مکمل پیشگیری (ایربگ)	
<b>SRSCM ( SRS Control Module)</b>	کنترل یونیت ایربگ	
<b>SST ( Special Service Tool)</b>	ابزار مخصوص تعمیر	
<b>stability control</b>	کنترل پایداری	
<b>STABLE</b>	پایدار	
<b>STACK UP</b>	جمع کردن، روی هم انباشتن، اندازه گرفتن	
<b>STAGE</b>	مرحله، پله، صحنه	
<b>STALL</b>	از حرکت بازداشتن	

STANDARD	استاندارد، مجاز	
STANDING	ایستاده، حالت	
STARTER	استارت	
STATION WAGON	خودروی استیشن	
STATIONARY	ساکن، بی حرکت	
STATUS	وضعیت، حالت	
STEADY	یکنواخت، پایدار، ثابت	
STEERING	فرمان	
STEERING BOX	جعبه فرمان	
STEERING COLUMN ELECTRIC LOCK	قفل برقی فرمان	
steering linkages	اتصالات فرمان	
STEERING WHEEL	غریبک فرمان	
STEERING WHEEL WARNING CONTROL	کلید بوق	
STEM	ساق، ساقه	
STEP	مرحله	
STICKY	چسبنده، چسبناک، سخت	
STIFFNESS	سفتی، چوب شدگی	
STIRRER	هم زن	
STOPPAGE	توقف، ایست	
STORED	ذخیره شده	
STRAIGHT	مستقیم، صاف	
STRAIGHTEN	در حالت مستقیم و صاف قرار گرفتن	
STRECH	کشیدن، کشش، ارتجاع	
STRESS	استرس، فشار	
STRICTLY	به شدت، با تاکید	

STROKE	کورس	
STRONG	قوی، محکم، نیرومند	
Strut (MacPherson strut)	سیستم تعلیق خودرو مک فرسون ( کمک جلو)	
STUCK	گیر کردن	
STUD	پین، گل میخ	
STUFF	چیز، جنس، کالا، انباشتن، پر کردن	
Stumble	تقه زدن - بک زدن - لغزیدن	
SUBFRAME	رام	
SUBSIDIARY	فرعی، کمکی	
SUBSTANCE	ماده، مواد	
SUBSTANTIAL	مهم، قابل توجه	
SUBSTITUTE	عوض کردن، جایگزین کردن	
SUFFICIENT	کافی	
SUFFIX	پسوند	
SUMMER	تابستان	
SUNROOF	سانروف	
SUNROOF CONTROL	کلید سانروف	
SUPERCHARGER	سوپر شارژر	
SUPPLEMENTAL	مکمل	
SUPPLIER	تامین کننده ، تغذیه کننده	
SUPPLY	تامین کردن	
SURFACE	سطح	
SURGE	موج، جریان سریع و خروشان	
SUSPECT	مورد شک، شک داشتن	
Suspension	سیستم تعلیق خودرو	
SUT ( Sport Utility Truck )	وانت شاسی بلند	
SUV ( Sport Utility Vehicle)	خودرو با کاربرد ورزشی	

	(شاسی بلند)	
sway bar	میل تعادل	
SWIFT	چابک، سریع، فرز	
SWITCHING PROTECTION UNIT	کامپیوتر داخل موتور (رنو) (UPC)	
SYMBOL	سمبل، نشانه	
SYMPTOM	علامت، نشانه	
synchromesh	گیربکس دارای سیستم سنکرونیزه (هم سرعت سازی دنده ها)	
SYNCHRONISE	هماهنگ کردن	
TACHOMETER	دورسنج	
TAIL LAMP	لامپ عقب خودرو	
TAILGATE	درب عقب خودرو	
TAILGATE HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL	آنتن تشخیص کارت درب صندوق عقب	
TAILGATE LOCK	قفل صندوق عقب	
TAILGATE OPENING CONTROL	کلید چراغ صندوق عقب	
TANK	مخزن	
TAPPET	تایپت	
TARGET	هدف	
TC ( Turbo Charger)	توربو شارژر	
TCI ( Turbo Charger Intercooler)	اینترکولر توربو شارژر	
TCM ( Transmission/Transaxle Control Module)	یونیت کنترل گیربکس اتوماتیک	

TCS ( Traction Control System)	سیستم کنترل کشش ( ضد هرزگردی چرخ ها)	
TDC (TOP DEAD CENTER)	نقطه مرگ بالا	
TDC SENSOR	سنسور دور موتور	
TECHNICAL	فنی	
Technical service bulletin (TSB)	اطلاعیه فنی	
TECHNICIAN	تکنیسین، تعمیرکار	
TEETH	دندونه	
TEMPERATURE	دما	
TEMPORARY	موقت، گذرا	
TENSION	کشش، تنش، کشیدن	
TENSIONER	کشنده، سفت کن	
TERMINAL	ترمینال، سوکت	
THEFT	دزد	
THERE	آنجا	
THERMAL	دمایی	
THERMOSTAT	ترموستات	
THICKNESS	ضخامت	
THIN	نازک، لاغر، باریک	
THREAD	نخ، رزوه	
THRESHOLD	آستانه	
THROTTLE	دریچه گاز	
THROUGH	از میان، از طریق	
THRUST	نیرو، زور، نیروی پیشران موتور	
THUD	ضربه، صدای ضربه و افتادن	
THUS	بنابراین	

TIE ROD	میل فرمان	
TIGHT	محکم کردن	
TIGHTEN	سفت کردن	
TILT	کج شدن	
TIMING	زمانبندی	
TIMING BELT	تسمه تایم	
timing belt tensioner	سفت کن تسمه تایم	
TIMING CHAIN	زنجیر تایم	
timing chain tensioner	سفت کن زنجیر تایم	
TIP	نوک، سر	
TOE IN	زاویه سرجمعی	
toe in/toe out	انحراف به داخل یا بیرون چرخ ها(سر جمعی و سربازی تایرها)	
TOE OUT	زاویه سر بازبودن	
TOGRTHER	باهم	
TOHC(Twin overhead camshafts)	موتور دارای دو میل بادامک روی سرسیلندر	
TONE	لحن، صدا	
TOOL	ابزار	
TOOTH	دندانه	
TOROIDAL	چمبره ای	
Torque	چرخاندن نیروی تولید شده توسط موتور، گشتاور	
TORQUE	گشتاور	
torque control	کنترل گشتاور	
TORQUE CONVERTER	مبدل گشتاور	
torque steer	هدایت گشتاور	

TOTAL	کلی	
TOUCH	لمس کردن	
TOW	پدک کشیدن	
TOWARD	به طرف، به سوی	
TPMS ( Tyre Pressure Measurement System)	سیستم پایش فشار باد تایرها	
TPS (Throttle Position Sensor)	سنسور موقعیت دریچه گاز	
TRACK WIDTH	فاصله عرضی چرخ ها	
TRACTION	کشش	
traction control	کنترل کشش	
trailing arm suspension	سیستم تعلیق اهرم کشنده	
TRANSAXLE	انتقال قدرت	
TRANSAXLE RANGE SWITCH	سوئیچ موقعیت دنده گیربکس	
TRANSDUCER	مبدل، سنسور	
TRANSFER	دیفرانسیل مرکزی	
transfer case/transfer gearbox	جعبه انتقال قدرت ( دیفرانسیل کمکی)	
transmission	گیربکس	
TRANSMITTER	فرستنده	
TRANSPONDER	فرستنده ایموبیلایزر	
TRANSVERSE	مقاطع، عرضی	
Transverse mounted engine	موتور و سیستم انتقال قدرت عرضی	
TRAY	سینی	
TREAD	آج تایر	
TRIGGER	راه انداختن، ماشه	

TRIM	ظاهر داخلی خودرو	
TRIP	سفر	
TROUBLE CODE	کد خطا	
TROUBLESHOOTING	عیب زدایی، رفع مشکل	
TRUCK	کامیون	
TURBO BEARING COOLANT PUMP	پمپ خنک کاری یا تاقان توربو شارژر	
turbo lag	تاخیر توربو شارژر	
TURBO PRESSURE SOLENOID VALVE	شیر سونولوئیدی فشار توربو شارژر	
TURBO UPSTREAM TEMPERATURE SENSOR	سنسور دمای بالای توربو شارژر	
TURBOCHARGER	توربو شارژر	
TURBOCHARGER CONTROL SOLENOID VALVE	شیر برقی کنترل توربو شارژر	
TURBOCHARGING PRESSURE SENSOR	سنسور فشار توربو شارژر	
TURN	چرخیدن، گردش	
TURN OFF	خاموش کردن	
TURN ON	روشن کردن	
TURN SIGNAL	راهنما	
TWICE	دوبار	
TWIST	پیچاندن، تاب دادن	
TYPE	تیپ، نوع	
UBIQUITOUS	موجود، حاضر در همه جا	
UNDER	کمتر، پایین تر	
UNDER STEERING WHEEL CONTROLS	دسته راهنما و برف پاک کن	

<b>Undercarriage (chassis)</b>	شاسی	
<b>UNDERHOOD LAMP</b>	چراغ محفظه موتور	
<b>UNDERNEATH</b>	زیرین، در زیر، پایین	
<b>UNDERSTEER</b>	کم فرمانی	
<b>UNDERTAKE</b>	به عهده گرفتن، تقبل کردن	
<b>UNDUE</b>	زیادی	
<b>universal joint</b>	مفصل چرخنده - مدبری	
<b>UNLEADED</b>	بدون سرب	
<b>UNLOCK</b>	باز کردن قفل	
<b>UPPER</b>	بالا، بالایی، بالاتر	
<b>UPSTREAM DIESEL OXYGEN SENSOR</b>	سنسور اکسیژن بالا دیزل	
<b>UPSTREAM OXYGEN SENSOR</b>	سنسور اکسیژن بالا	
<b>URBAN</b>	شهری	
<b>USAGE</b>	کاربرد، استفاده	
<b>USED</b>	مصرف شده، دسته دوم	
<b>UTILITY</b>	کاربرد پذیری، سودمندی	
<b>VACCUM</b>	خلا، مکش	
<b>Vacuum hose</b>	شیلنگ خلاء	
<b>VALIDATE</b>	تایید کردن	
<b>VALUE</b>	ارزش، مقدار	
<b>VALVE</b>	سوپاپ، شیر	
<b>VALVE SPRING</b>	فنر سوپاپ	
<b>VALVETRONIC</b>	سیستم تایمینگ متغییر سوپاپ BMW	
<b>VANE</b>	پره، بادنا	
<b>VARIABLE</b>	متغیر	

<b>VARIABLE CAMSHAFT</b>	میل سوپاپ متغیر	
<b>variable valve control / variable valve timing (VVT)</b>	کنترل متغیر سوپاپ/زمان بندی متغیر سوپاپ	
<b>VARIANTS</b>	متغیرها	
<b>VDC (VEHICLE DYNAMIC CONTROL)</b>	کنترل پایداری خودرو	
<b>VEHICLE</b>	خودرو	
<b>VENT</b>	بیرون ریختن(خالی کردن)،تهویه کردن	
<b>VENTILATION</b>	تهویه	
<b>VERIFY</b>	بررسی	
<b>VERITABLE</b>	واقعی، حقیقی	
<b>VERSION</b>	نسخه	
<b>VERTICAL</b>	عمودی	
<b>VIBRATION</b>	لرزش	
<b>VIDEO DISPLAY</b>	صفحه نمایش ویدئو	
<b>VIDEO SCREEN RETRACTION UNIT</b>	یونیت صفحه نمایش خم شو ویدئو	
<b>VIEW</b>	نمایش،منظره	
<b>VIN (Vehicle Identification Number)</b>	شماره شناسایی خودرو	
<b>VIOLET</b>	بنفش	
<b>VIS (VARIABLE INTAKE MANIFOLD SYSTEM)</b>	سیستم مانیفولد متغیر ورودی	
<b>VISCOSITY</b>	ویسکوزیته،گرانروی،غلظت	
<b>viscous coupling</b>	کوپلینگ هیدرولیکی (تورک کنورتور)	
<b>viscous drive</b>	راه انداز هیدرولیکی	

<b>VISIBILITY</b>	قابلیت دیدن	
<b>VISIBLE</b>	مرئی، قابل مشاهده	
<b>VOLTAGE</b>	ولتاژ	
<b>VOLUME</b>	حجم	
<b>VSC (VEHICLE STABILITY CONTROL)</b>	کنترل پایداری خودرو	
<b>VSM ( Vehicle Stability Management)</b>	مدیریت پایداری خودرو	
<b>VSS ( Vehicle Speed Sensor)</b>	سنسور سرعت خودرو	
<b>VVEL ( Variable Valve Event and Lift)</b>	سیستم زمانبندی و برخاست متغیر سوپاپ (نیسان)	
<b>VVT ( Variable Valve Timing)</b>	زمانبندی متغیر سوپاپ	
<b>VVTi ( Variable Valve Timing with INTELLIGENCE)</b>	زمانبندی متغیر هوشمند سوپاپ	
<b>WAIT</b>	صبر کردن	
<b>Wander</b>	یک دست کشیدن خودرو، منحرف شدن	
<b>WARM UP</b>	گرم کردن	
<b>WARMER</b>	گرمکن	
<b>WARNING</b>	هشدار	
<b>WATER IN DIESEL SENSOR</b>	سنسور تشخیص آب در گازوئیل	
<b>WATER INJECTION TEMPERATURE SENSOR</b>	سنسور دمای آب موتور	
<b>Water pump</b>	واتر پمپ	
<b>WEAK</b>	ضعیف	

<b>WEAR</b>	فرسوده شدن، ساییده شدن	
<b>WEDGE</b>	گوه، با گوه نگه داشتن	
<b>WEIGHT</b>	وزن	
<b>WHEEL</b>	چرخ	
<b>wheel alignment</b>	تنظیم چرخ	
<b>Wheel cylinder</b>	سیلندر ترمز چرخ	
<b>WHEEL SPEED COMPUTER</b>	کنترل یونیت ABS	
<b>wheel spin</b>	هرزگردی چرخ ها	
<b>WHEELBASE</b>	فاصله محور جلو و عقب	
<b>wheelie</b>	هرزگردی چرخ ها	
<b>WHILST</b>	درحالیکه، در مدتی که	
<b>WHIRLING</b>	چرخش	
<b>WHITE</b>	سفید	
<b>WIDE OPEN</b>	کاملا باز	
<b>WINDOWS SIMULTANEOUS CONTROL</b>	کنترل همزمان شیشه ها	
<b>WINDSCREEN WIPER MOTOR</b>	موتور برف پاک کن جلو	
<b>WINDSHIED</b>	شیشه جلو	
<b>WINTER</b>	زمستان	
<b>WIPER</b>	برف پاک کن	
<b>WIRING</b>	سیم کشی	
<b>WIRING DIAGRAM</b>	نقشه سیم کشی	
<b>wishbone</b>	میل جناقی زیرو بند، طبق	
<b>WISHBONE</b>	طبق	
<b>WITH</b>	با، همراه	
<b>WITHIN</b>	درتوی، در ظرف، در مدت	
<b>WITHOUT</b>	بدون	

<b>WITHSTAND</b>	مقاومت کردن، تاب آوردن، تحمل کردن	
<b>WORM AND ROLLER</b>	مارپیچ و غلتک	
<b>WORM AND SECTOR</b>	حلزون و تاج خروسی	
<b>WRENCH</b>	آچار، آچار فرانسه	
<b>WSS (Wheel Speed Sensor)</b>	سنسور چرخ	
<b>YAW RATE SENSOR</b>	سنسور شتاب پیچشی	
<b>YELLOW</b>	زرد	
<b>YRS (Yaw Rate Sensor)</b>	سنسور شتاب پیچشی	
<b>ZONE</b>	منطقه	
<b>4OHC(Four overhead camshafts)</b>	موتور دارای چهار میل بادامک روی سرسیلندر	

۱) معانی کلمات زیر را از Odic پیدا کرده و بنویسید. ( کاربرد )

accelerator		IGNITION		RATIO	
belt		KEY ALLOCATION		SEAT	
column		LEVER		TACHOMETER	
dtc		MAIN		URBAN	
evap		NEUTRAL		VALIDATE	
FENDER		OVERCURRENT		WEIGHT	
GAP		PARTICULATE		YELLOW	
HANDLE		QUARTER		ZONE	
ACTIVATE		IDLE		REAR	
BLANK		KNOCK		SCAN	
CAP		LEAN		THROUGH	
DEFECTIVE		MANUAL		UNLEADED	
EMISSION		NEEDLE		VALVE	
FLUID		OVERHAUL		WINDSHIED	
GLOVE COMPART MENT		PARAMETER		YAW RATE SENSOR	

۱) هیجده کلمه زبان فنی خودرو بیابید که در Odic موجود نیست؟

انگلیسی	فارسی	انگلیسی	فارسی